


CG-BARFX2

取扱説明書



本書の読み方

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。

●記号について

| 金 | 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 |
|----|--------------------------------|
| 注意 | 操作中に気を付けていただきたい内容です。必ずお読みください。 |
| XE | 補足事項や、参考となる情報を説明しています。 |

●表記について

| 本商品 | CG-BARFX2 を指します。 |
|-----|--|
| | 「 」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 |
| [] | [] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 例: ○K |

●正式名称について

本書で使用しているソフトウェア名の正式名称は以下のとおりです。

⟨Windows⟩

Windows® Microsoft® Windows® Operating system

Windows® XP Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system

Windows® 2000 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system

Windows® Me Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system

Windows® 98SE Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system

●イラスト、画面について

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。

目次

| 本書の読み方 | 2 |
|---|----|
| ●記号について | |
| ●表記について | 2 |
| ●正式名称について | |
| ●イラスト、画面について | 2 |
| PART1 まず準備が必要 | 5 |
| 使用環境を確認する | 5 |
| プロバイダとの契約、工事は完了していますか? | 5 |
| モデムやケーブルはそろっていますか? | |
| 設定に必要な情報は準備できていますか? | |
| パソコンの環境はそろっていますか? | |
| 本商品の特長 | 6 |
| PART2 ネットワークに接続しよう | 7 |
| パソコンのネットワーク設定をしよう | 7 |
| ● Windows XP で利用するときは | |
| ● Windows 2000 で利用するときは | |
| ● Windows Me/98SE で利用するときは | |
| Webブラウザの設定をしよう | |
| パソコンと本商品を接続しよう | |
| ●本商品を設置する場所について | |
| ●本商品の電源を入れるには | |
| ●パソコン、モデムと本商品を接続する | |
| 本商品の設定をしよう | 21 |
| ●簡単な接続方法 | 21 |
| インターネットに接続してみよう | 27 |
| ●他のパソコンを接続する場合 | 27 |
| PART3 設定ユーティリティを見てみよう | 28 |
| 設定ユーティリティの使い方 | 28 |
| ●設定ユーティリティの起動、終了のしかた | 28 |
| ●設定ユーティリティの全体構成について | |
| 設定画面の各機能 ● Home 〜 WAN 側、LAN 側の現在の設定を表示する / 設定ユーティリティを終了する〜 | 29 |
| | |
| ● Wizard ~まずインターネットに接続する~ | |
| ● WAN(WAN 側の設定)〜インターネット(WAN)側の設定をする〜 ● LAN(LAN 側の設定)〜パソコン(LAN)側の設定をする〜 | |
| ● LAN (LAN 側の設定) ~ハクコン (LAN) 側の設定をする~ | |
| ● Password (バスケード) | |
| ● Advanced ~より高度な機能を設定する~ | |
| | |

| PART4 こんなときにはこの設定 | 70 |
|--|-----------|
| ネットワークゲームをするには | 70 |
| ● UPnP に対応したネットワークゲームの場合● UPnP に対応していないネットワークゲームの場合 | |
| | |
| 音声/ビデオチャットなどのツールを使うには ● NetMeeting | |
| ● Windows Messenger (Ver.4.7以降)、MSN Messenger (Ver.6.2以降) | |
| 外部にサーバを公開するには | 73 |
| ●バーチャルサーバを使用する | 73 |
| ●ダイナミック DNS を使用して URL でアクセスする | |
| マルチPPPoEで2つの接続先を使い分けるには | 74 |
| ●プロバイダとフレック・スクフェアに接続する | /4 |
| /フレッツ・グループ(NTT西日本)のLAN型払い出しに接続する | 75 |
| ●フレッツ・コネクト(NTT東日本)を利用する | |
| ●フレッツ・コミュニケーション(NTT 西日本)を利用する | |
| | |
| 社内LANとして使用するには | |
| ● LAN 側の設定 | 79 |
| ●ローカルオフィスモードの設定 | 81 |
| その他のルーティング設定例 | |
| ● スタティックルートの設定 | |
| ● RIPの設定 | 83 |
| PART5 トラブルや疑問があったら | 84 |
| 解決のステップ | 84 |
| 取扱説明書や契約書を再確認する/管理者に確認する | |
| Q&A | 85 |
| ●インターネットに接続できない | 85 |
| ●パソコン同士がつながらない●本商品の設定ユーティリティが起動しない | |
| ●本商品の設定ユーティリティか起動しない ●本商品の設定ユーティリティにログインできない | |
| ●ファームウェアのアップデートに失敗した | |
| ●パソコンのIPアドレスを調べたい | |
| ●本商品のログイン名(ユーザ名)、パスワードを変更したい | 89 |
| ●最新のファームウェアを入手してアップデートしたい | 90 |
| ●本商品の設定のバックアップを取りたい/元に戻したい | 92 |
| ●本商品を再起動したい | |
| ●本商品を工場出荷時の状態に戻したい(初期化) | 94 |
| コレガのホームページの情報を活用する | 95 |
| それでも解決しなかったら | 95 |
| | |
| MACアドレスについて | 96 |

PART

まず準備が必要

使用環境を確認する

チェック1

プロバイダとの契約、工事は完了していますか?

本商品を使ってインターネットに接続するには、フレッツ・ADSL、Bフレッツなどの回線を使ったインターネット接続サービスへの加入が必要です。また、プロバイダによる工事が完了するまでは、インターネットへの接続はできません。

チェック2

モデムやケーブルはそろっていますか?

回線と接続するには、回線の種類に応じたモデムなどが必要になります。また、回線への接続が正しくできているか、確認してください。確認方法については、ご契約のプロバイダにお問い合せください。本商品とパソコンを接続するには、LANケーブルが必要になります。別途LANケーブルを購入される場合は、カテゴリ5以上のLANケーブルをご購入ください。



設定に必要な情報は準備できていますか?

本商品の設定を行う際に、各サービス別に以下の情報が必要です。プロバイダとの契約時に、以下のような情報が提供されますので契約書類などで確認し、メモしておいてください。不明な場合はご契約のプロバイダにお問い合わせください。

■ PPPoE で接続する場合(フレッツ・ADSL / B フレッツなど)

- ・接続ユーザー ID
- 接続パスワード
- ・サービス名(プロバイダから指定された場合のみ)
- ・DNS サーバの IP アドレス(プロバイダから指定された場合のみ)

■ IP 自動取得 (DHCP) で接続する場合 (Yahoo! BB / CATV など)

- ・コンピュータ名(プロバイダから指定された場合のみ)
- ・DNS サーバの IP アドレス(プロバイダから指定された場合のみ)

■固定 IP アドレスで接続する場合(固定 IP サービス)

- ・WAN 側の IP アドレス
- ・サブネットマスク
- ・ゲートウェイアドレス
- ・DNS サーバの IP アドレス



上記の名称は、プロバイダによって異なる場合があります(例:接続ユーザーID→アカウント、 ユーザID、ログインID など)。ご不明な点は、ご契約のプロバイダに確認してください。



パソコンの環境はそろっていますか?

■ LAN コネクタ(10BASE-T / 100BASE-TX ポート)

LAN コネクタがない場合は、ご利用のパソコンに合わせて次のいずれかの方法で、LAN コネクタを増設してください。増設方法については、パソコン、またはLANボード、LANカード、LANアダプタの取扱説明書をご覧ください。

- ・拡張スロット(PCIバスまたはISAバス)にLANボードを取り付ける
- ・PCカードスロットにLANカードを取り付ける
- ・ USB コネクタに LAN アダプタを取り付ける

OS

本商品は、Windows XP / 2000 / Me / 98SE、Mac OS X など、TCP/IP をサポートする OS に対応しています。

■ Web ブラウザ

本商品の設定は、Webブラウザ (フレームに対応しているもの) で行います。パソコンにMicrosoft Internet Explorer 5.5 以降または Safari 1.2 以降がインストールされているか、確認してください。

本商品の特長

本商品には、次のような特長があります。

- ・高速スループットでBフレッツ、有線ブロードネットワーク、フレッツ ADSL、Yahoo! BB をはじめとした各種 FTTH、ADSL、CATV インターネットに対応。
- ・複数のパソコンから同時にブロードバンドインターネットアクセスが可能。
- ・初心者でも戸惑うことなく設定が可能な「ルーター簡単接続ツール」を付属、スムーズな初期設定画面 (セットアップウィザード)の表示が可能。
- ・WAN側に 1 ポート、LAN側に 100M/10Mbps スイッチング HUB を 4 ポート搭載。全ポート AUTO MDI/MDI-X 対応でストレート、クロスに関係なく LAN ケーブルを接続することが可能。
- ・固定IP、DHCP、PPPoEマルチセッション、ダイレクト PPPoE 接続、Unnumbered IP など、多彩な接続形態に対応。
- ・UPnP に対応し、最新の Internet Messenger アプリケーション MSN Messenger 6.2 に対応。
- ・フレッツ・ドットネット、フレッツ・ グループアクセス(東日本)/ フレッツ・グループ(西日本)、フレッツ・コミュニケーション(東日本)/ フレッツ・コネクト(西日本)と、多くの NTT のサービスに対応。
- · VoIP アダプタ(NTT-東日本、NTT-西日本、ケイ・オプティコム)に対応。
- · SPI機能、DoS 攻撃防御、ICMP 返答制限、アクセス制限など高度なセキュリティ機能を搭載。
- ・PC データベース、スケジューリング機能、URL フィルタを使用することで、ペアレンタルコントロールを実現。
- · VPNパススル (PPTP/L2TP) に対応。
- ・ダイナミック DNS に対応〈DynDns.org(無料)、IvyNetwork(有料)に対応〉。
- ・ポート開放(バーチャルサーバ設定、DMZ 設定)により、サーバの公開やネットワークゲームに対応。

PART 2

ネットワークに接続しよう

パソコンのネットワーク設定をしよう

本商品を利用してインターネット接続ができるように、ご使用になるパソコンのネットワーク設定を行います。 次の内容を確認してください(確認と設定の方法は、OSの種類など、ご使用になるパソコンの環境により異なります)。

- ・ネットワークアダプタの設定
- ・TCP/IPの設定

●Windows XPで利用するときは



この作業は「コンピュータの管理者」または同等の権限をもつユーザ名でログオンして行ってください。ユーザ権限については、OSの取扱説明書をご覧ください。

■ネットワークアダプタの状態を確認する

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタが正常に動作しているか、デバイスマネージャなどで確かめます。

- 1 「スタート」-「マイコンピューターを右クリックし、メニューの「プロパティーをクリックします。
- 2 「ハードウェア」タブを表示して[デバイスマネージャ]をクリックします。
- 3 「デバイスマネージャー画面の「ネットワークアダプターをダブルクリックします。
- 4 ネットワークアダプタの名称が表示されていることを確認します。



- ネットワークアダプタ


※実際に表示される名称は、ご使用になっているネットワークアダプタのメーカ、機種によって異なります。

Xや!マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。


■ TCP/IP プロトコルを確認する

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタが正常に動作しているか、デバイスマネージャなどで確かめます。


- 1 [スタート] 「コントロールパネル」をクリックします。
- 2 「コントロールパネル」にある「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」をクリックしてください。
- 3 「ネットワーク接続」アイコンをクリックします。
- 4 「ローカルエリア接続」を右クリックし、メニューから「プロパティ」を選択します。
- 5 「全般 | タブで「インターネットプロトコル (TCP/IP) | にチェックが入っているか確認します。



- 6 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、[プロパティ]をクリックします。
- 7 「全般」タブにある「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択し、[詳細設定]をクリックします。




8 「TCP/IP詳細設定」画面で「DNS」タブをクリックし、「この接続のアドレスを DNS に登録する」の チェックを外します。



プロバイダからドメイン名も指定されている場合は、「以下のDNSサフィックスを順に追加する」 金選択し、「追加」をクリックして指定されたドメイン名を入力してください。



- 9 「TCP/IP詳細設定」画面の [OK] をクリックします。
- 10「インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティー画面で、[OK] をクリックします。
- 11「ローカルエリア接続のプロパティ」画面で、[閉じる]をクリックします。
- 12 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動します。



13 次に「Web ブラウザの設定をしよう」(P.18) に進みます。


●Windows 2000で利用するときは

この作業は、「Administrator」または同等の権限を持つユーザ名でログインして行ってください。
| メモ| ユーザ権限については、OSの取扱説明書をご覧ください。

■ネットワークアダプタの状態を確認する

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタが正常に動作しているか、デバイスマネージャなどで確かめます。

- 1 デスクトップにある「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューの「プロパティ」をクリックします。
- 2 [ハードウェア] タブを選択し、[デバイスマネージャ] をクリックします。
- 3 一覧の「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。
- 4 ネットワークアダプタの名称が表示されていることを確かめます。




「X」や「!」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。 ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。

■ TCP/IP プロトコルを確認する


- 1 [スタート] 「設定」- 「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリックします。
- 2 「ローカルエリア接続」アイコンを右クリックし、メニューの「プロパティ」をクリックします。



3 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が有効になっていることを確認します。



- 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が一覧にない場合は、「TCP/IP をインストールする」 メモ (P.13)をご覧ください。
- 4 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、[プロパティ]をクリックします。
- 5 「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択し、[詳細設定]をクリックします。




6 「TCP/IP 詳細設定」画面で「DNS」タブを選択し、「この接続のアドレスをDNS に登録する」のチェックを外します。



ど

プロバイダからドメイン名も指定されている場合、「以下の DNS サフィックスを順に追加する」 を選択し、「追加」をクリックして指定されたドメイン名を入力してください。



- 7 [OK] をクリックします。
- 8 「インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティー画面で「OK」をクリックします。
- 9 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面で[OK]をクリックします。
- 10 再起動を促すメッセージが表示された場合は再起動します。




メッセージが表示されなかった場合も、手動で再起動してください。

11 次に「Web ブラウザの設定をしよう」(P.18) に進みます。


■ TCP/IP をインストールする

TCP/IP がインストールされていなかった場合は、次の手順でインストールしてください。

- 1 [スタート] 「設定」- 「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリックします。
- 2 「ローカルエリア接続」アイコンを右クリックし、メニューの「プロパティ」をクリックします。
- 3 「ローカルエリア接続のプロパティー画面で「インストール」をクリックします。
- 4 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面が表示されたら「プロトコル」を選択し、「追加」をクリックします。
- 5 「ネットワークプロトコルの選択」画面が表示されたら「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、 [OK] をクリックします。



- 6 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面で「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が有効になっていることを確認します。
- 7 [OK] をクリックして「ローカルエリア接続のプロパティ」画面を閉じると、再起動を促すメッセージが表示されますので、再起動します。




インストールが完了したら、「TCP/IP プロトコルを確認する」の手順4 (P.11) からの設定を行ってください。

●Windows Me/98SEで利用するときは

■ネットワークアダプタの状態を確認する

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタが正常に動作しているか、デバイスマネージャなどで確かめます。

- 1 デスクトップにある「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューの「プロパティ」をクリックします。
- 2 「デバイスマネージャ」タブをクリックし、表示されたハードウェアデバイスの一覧から「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。ネットワークアダプタの名称が表示されていることを確認します。





- ・「X」や「!」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。
- ・「Microsoft仮想プライベートネットワークアダプタ」「ダイヤルアップアダプタ」などのアダ プタ名が表示されていることがありますが、これらは本商品で使用するネットワークアダプタ と関係ありません。

■ TCP/IP プロトコルを確認する

ここでは例としてWindows Meを使用していますが、Windows 98SEをご使用の場合も手順は同様です。


1 「スタート] - 「設定! - 「コントロールパネル」をクリックします。



Windows Meの場合、よく使うコントロールパネルのオプションだけが表示されているときは、「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックすると、「ネットワーク」アイコンが表示されます。


2 「コントロールパネル」にある「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。

3 「ネットワークの設定」タブ内で「現在のネットワークコンポーネント」の欄に「TCP/IP->XXXXX (ネットワークアダプタ名)」が表示されていることを確認します。




「TCP/IP -> XXXXX (ネットワークアダプタ名)」が表示されていなかった場合は、「TCP/IP を メモ インストールする」(P.17) をご覧ください。

4 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧から「TCP/IP->XXXXX(ネットワークアダプタ名)」 を選択し、[プロパティ]をクリックします。




「TCP/IP ー> XXXXX (ネットワークアダプタ名)」が複数表示されている場合は、ご使用になる | メモ | ネットワークアダプタの方を選択します。

5 「IPアドレス | タブで「IPアドレスを自動的に取得 | を選択します。



沙津

プロバイダからドメイン名も指定されている場合、「DNS設定」タブで「DNSを使う」を選択し、「ドメインサフィックスの検索順」の欄に指定されたドメイン名を入力して[追加]をクリックしてください。




- 6 [OK] をクリックします。
- 7 「ネットワーク」画面の [OK] をクリックします。
 - WindowsのOS用ディスクを入れるようにダイアログが表示された場合は、CD-ROMドライブ メモ (もしくはフロッピーディスクドライブ)にWindowsのOS用ディスクを挿入し、メッセージに したがって操作します。操作後、再起動を促すメッセージが表示されたら再起動します。
- 8 次に「Web ブラウザの設定をしよう」(P.18) に進みます。


■ TCP/IP をインストールする

TCP/IP がインストールされていなかった場合は、次の手順でインストールしてください。

- 「ネットワーク」の画面で、「追加」をクリックします。
- 2 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面で「プロトコル」を選択し、[追加] をクリックします。
- 3 「ネットワークプロトコルの選択」画面の「製造元」で「Microsoft」を選択し、「ネットワークプロト コル」の一覧から「TCP/IP」を選択します。



- 4 「OK」をクリックします。
- 5 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧に「TCP/IP -> XXXXX(ネットワークアダプタ名)」 が追加されていることを確かめます。



6 [OK] をクリックして「ネットワーク」 画面を閉じると、 再起動を促すメッセージが表示されますので、 再起動します。




メッセージが表示されなかった場合も、手動で再起動してください。

インストールが完了したら、「TCP/IP プロトコルを確認する | の手順4 (P.15) からの設定を行ってください。

Webブラウザの設定をしよう

本商品を利用できるように、Web ブラウザの設定を行います。ここでは、Internet Explorer 6.0 の場合の設定方法を例に説明しています。その他のWeb ブラウザの場合は、Web ブラウザのヘルプなどをご覧ください。

- 1 Internet Explorer を起動し、「ツール」 「インターネットオプション」をクリックします。
- 2 「インターネットオプション」画面が表示されたら「接続」タブをクリックします。
- 3 「LANの設定」をクリックします。
- 4 「ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定」画面で、「設定を自動的に検出する」、「自動構成スクリプトを使用する」、「LAN にプロキシサーバーを使用する」のチェックマークを外します。



- 5 [OK] をクリックします。
- 6 「インターネットオプション」画面で [OK] をクリックします。
- 7 次に「パソコンと本商品を接続しよう」(次ページ)に進みます。

パソコンと本商品を接続しよう

●本商品を設置する場所について

- ・本商品に付属の「はじめにお読みください」「クイック設定ガイド」をお読みになり、使用時の注意など についてご確認ください。
- ・本商品の上、下面にある通気口は、放熱のため塞がないでください。
- ・本商品を安定させて設置する場所が見つからない場合は、付属の縦置きスタンドを取り付けることで、本 商品を立てて設置できます。取り付け方法は、「はじめにお読みください」をご覧ください。

■設置に適した場所

- ・水平で落下の恐れがない場所(机の上など)
- ・風通しのよい涼しい場所

■設置に適さない場所

- ・直射日光が当たる場所
- ・暖房器具の近くなど
- ・高温多湿でホコリの多い場所
- ・パソコンやモデムなど、発熱する機器の上

●本商品の電源を入れるには

■本商品の電源の取り方

本商品の電源は、たこ足配線などを避け、他の機器と別系統で取るようにしてください。必ず付属の専用AC アダプタを使用し、AC100V の電源コンセントに接続してください。それ以外のAC アダプタやコンセントを使用すると、発熱による発火や感電の恐れがあります。

■本商品の電源の入れ方/切り方

本商品背面のDCジャックにACアダプタのDCプラグを接続し、電源プラグをコンセントに差し込むと電源が入ります。ACアダプタをコンセントから抜くと電源が切れます。




- ・本商品には電源スイッチがありません。ACアダプタをコンセントに接続した時点で、電源が入りますのでご注意ください。
- ・ACアダプタを電源コンセントに差し込んだままDCプラグを抜かないでください。感電事故を引き起こす恐れがあります。
- ・長期間ご使用にならない場合は、ACアダプタをコンセントから抜き、本商品の電源を切ってください。

●パソコン、モデムと本商品を接続する

本商品とモデム、パソコンなどネットワーク接続する機器をLANケーブルで接続します。

すべてのLANケーブルが機器間を接続するのに適切な長さであることを確認します。また、カティー ゴリ 5 以上の LAN ケーブルのご使用をおすすめします。

- 1 本商品、モデムまたは回線終端装置、パソコンなどネットワーク接続する機器の電源をすべて切るか、 電源コンセントから抜いてください。
- 2 本商品背面の 1~4のいずれかの LAN ポートに LAN ケーブルを接続します (①)。
- 3 LAN ケーブルのもう一方をパソコンの LAN ポートに接続します(②)。
- 4 本商品背面のWANポートに付属のLANケーブルを接続します(③)。
- 5 モデムまたは回線終端装置のネットワークポート(RJ-45)にLANケーブルのもう一方を接続します (④)。
- 6 モデムまたは回線終端装置の電源を入れます。
- 7 本商品背面の DC ジャックに専用 AC アダプタを接続します(⑤)。
- 8 本商品の専用ACアダプタをコンセントに接続し、本商品の電源を入れます(⑥)。前面のPower、WAN LED が点灯していることを確認します。
- 9 パソコンの電源を入れます。
- 10 ケーブルを接続したLAN側のポートのLANの100M、Link/Act の各LEDが点灯していることを確認します。



本商品の設定をしよう

パソコンから本商品を使ってインターネットに接続できるように設定を行います。本商品の設定は Web ブラウザで行います。本商品に接続されているパソコンのうち、1台から設定作業を行い、Web ブラウザには Internet Explorer 5.5 以降をご利用ください。これ以外の Web ブラウザでは、正常にセットアップが行えない場合があります。推奨ブラウザについては、P.6 の「チェック 4」をご覧ください。

●簡単な接続方法


インターネットに接続できるように最小限の設定をします。インターネットへの接続方式はご契約されたプロバイダによって異なります。P.5 の「チェック 3」でメモした情報を準備してください。



- ・設定用パソコンでウイルス駆除ソフト、OSのファイアウォールソフトなどのセキュリティソフトウェアが起動していると、本商品の設定に失敗することがあります。一時的にソフトウェアを停止させて本商品の設定を行い、設定作業が終了してから再度起動させてください。ソフトウェアの停止、起動の方法は、ソフトウェアのメーカへお問い合わせください。
- ・Windows XP SP2のファイアウォール機能をお使いの場合は、「Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示されます。「ブロックを解除する」をクリックして設定を続けてください。
- 1 本商品に接続したパソコンで、Internet Explorer を起動します。
- 2 Webブラウザのアドレス入力欄に「192.168.1.1」と入力し、キーボードの「Enter」キーを押します。




3 ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されたら、ユーザ名の欄に「root」と入力し、「パスワード」に何も入力しないで[OK]をクリックします。






- ・工場出荷時の状態では、ユーザ名は「root」に設定されています。パスワードは設定されていません。
- ・ユーザ名、パスワードは変更できます。詳しくは「本商品のログイン名 (ユーザ名)、パスワードを変更したい」(P.89) をご覧ください。
- 4 設定ユーティリティが起動します。


5 画面左側のメニューから「Wizard」をクリックします。



6 「簡単接続」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。



7 「簡単接続・インターネット接続 (WAN側設定)」が表示されたら、ご契約のプロバイダの接続タイプを 選択し [次へ] をクリックします。



次ページをご覧いただき、該当する接続方法を選択してください。

〈IP 自動取得 (DHCP) - Yahoo! BB、CATV など〉

プロバイダや接続先のネットワーク (ルータ) からIPアドレスが特に指定されていない場合に選択します。DHCP機能を利用して、IPアドレスが自動的に割り当てられます。

〈IP 固定設定-固定 IP サービスなど〉

プロバイダや接続先のネットワーク(ルータ)から固定IPアドレスを取得している場合に選択します。

〈PPPoE - フレッツ・ADSL、B フレッツなど〉

PPPoEと呼ばれる接続手順を使ってインターネットに接続する場合に選択します。プロバイダより「接続ユーザーID」と「接続パスワード」が割り当てられます。本商品ではプロバイダの情報を設定ユーティリティに登録すると、「フレッツ接続ツール」などを使用せずに自動的にインターネットに接続できます。


8 接続タイプに応じて「簡単設定」の各項目を設定します。次の接続方法ごとの説明をご覧いただき、設定を行ってください。

〈「IP 自動取得(DHCP)」の場合〉

「IP 自動取得(DHCP)」を選択した場合は、「簡単接続」で設定する項目はありません。P.25の手順9に進んでください。

〈「IP固定設定」の設定項目〉

この画面は、下の表の入力例を使用した場合の例です。実際にはご使用の環境に合った値を設定してく ださい。




| 項目名 | 入力例 | 説明 |
|-----------------|---------------|----------------------------|
| ① WAN 側 IP アドレス | 12.34.56.78 | プロバイダから指定されたIP アドレスを入力し |
| | | ます。 |
| ②サブネットマスク | 255.255.255.0 | プロバイダから指定されたサブネットマスクを |
| | | 入力します。 |
| ③ゲートウェイ | 12.34.56.1 | プロバイダから指定されたゲートウェイのIPア |
| | | ドレスを入力します。 |
| ④ DNS サーバ 1 | 12.34.56.98 | ローカルにDNSサーバを設置する場合、または |
| | | プロバイダから DNS サーバの IP アドレスを提 |
| | | 供されている場合に入力します。 |

設定が終わったら [次へ] をクリックします。

〈「PPPoE」の場合〉

この画面は、下の表の入力例を使用した場合の例です。実際にはご使用の環境に合った値を設定してください。

① プロバイダから送付された書類をご覧になり、接続ユーザ名(接続ユーザーID)、接続パスワードを入力します。



| 項目名 | 入力例 | 説明 |
|----------|------------------|---------------------------------------|
| ①接続ユーザ名 | myname@isp.ne.jp | プロバイダより指定された「接続ユー |
| | | ザーID」を入力します(プロバイダに |
| | | よって呼び方が異なる場合があります)。 |
| ②接続パスワード | Password02 | プロバイダより指定された接続パスワー |
| | | ド(プロバイダによって呼び方が異なる |
| | | 場合があります)を入力します。画面上 |
| | | では「 ● 」または「 * 」で表示されます。 |
| | | ※入力可能な文字は、半角の英数字、記 |
| | | 号で 25 文字までです。 |
| | | ※「 "」および「 "」以降に入力した文 |
| | | 字は、保存されません。 |




② フレッツ・スクエアのご利用地域「東日本」または「西日本」を選択します。 フレッツ・スクエアを利用しない場合は「利用しない」を選択します。




9 次の画面が表示されたら、「保存」をクリックします。



10 次のダイアログボックスが表示されたら [OK] をクリックします。




11 しばらくすると、テスト結果が表示されるので、画面を確認して [終了] をクリックします。パソコン、モデムと本商品の設定、接続に問題がなければ、テスト結果の欄に「正常にテストが終了しました。」と表示されます。



上画面のように表示されなかった場合は、このページの操作9に戻り、再度テストを行ってくだ さい。それでも正常に終了しなかった場合は、「テストに失敗したときは」(次ページ) をご覧に なり対処してください。

12 手順5の画面に戻ったら「Logout」をクリックして設定ユーティリティを終了します。



13「ログアウトしてもよろしいですか?」と表示されるので、「はい」を押して終了してください。




- ・その他の設定項目については、「PART3 設定ユーティリティを見てみよう」(P.28) をご覧ください。本商品のより高度な使用方法については、「PART4 こんなときにはこの設定」(P.70) をご覧ください。
- ・PPPoE セッションを同時に2つ使用する(マルチ PPPoE)場合には、「マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分けるには」(P.74)をご覧ください。

■テストに失敗したときは


テスト終了後、次のような画面が表示されたときは、メッセージの内容を確認して、再度、ウィザードをやり 直してください。

下の画面が表示された場合、次のような原因が考えられます。

- ・モデムと回線とが正しく接続されていない モデムとスプリッタ、スプリッタとモジュラコンセントなどが正しく接続されているか、確認してください。
- ・WAN ポートの LAN ケーブルが正しく接続されていない WAN ポートに正しくケーブルが差し込まれているかを確認してください。



下の画面が表示された場合、接続ユーザ名か接続パスワードの入力を間違えている可能性があります。プロバイダからの契約書類などを確認して、正しく入力してください。





- ・「接続ユーザ名」は「xxxx@△△△.○○.□□」、「xxxxx」など入力する書式が異なります。プロバイダから送付された契約書類などを確認し、大文字と小文字を区別して入力してください。何度試しても接続できない場合は、プロバイダにお問い合わせください。
- ・モデムに前回の接続情報が記録されている可能性もあります。モデムの電源を一度切り、30分 程度経ってから電源を入れ直してください。

インターネットに接続してみよう

パソコンと設定ユーティリティの設定が終わったら、インターネットに接続できるか確認します。

- 1 本商品に接続したパソコンで、Internet Explorer または Safari を起動します。
- 2 Webブラウザのアドレス入力欄に当社のホームページアドレス「http://corega.jp/」を入力し、キーボードの「Enter」キーを押します。
- 3 ホームページが表示されます。
 - ご契約のプロバイダによっては、設定後、インターネットに接続できるようになるまでに、時間 がかかる場合があります。詳しくは、ご契約のプロバイダにお問い合せください。

もし、インターネットにつながらなかった場合は、「PART5 トラブルや疑問があったら」(P.84) をご覧ください。

●他のパソコンを接続する場合

本商品に接続したいパソコンが他にもある場合は、「パソコンのネットワーク設定をしよう」(P.7)、「Webブラウザの設定をしよう」(P.18)、「パソコン、モデムと本商品を接続する」(P.20)をご覧になり、同じ手順でパソコンの設定を行い、本商品のLAN側ポートとパソコンをLANケーブルで接続してください。

PART 3

設定ユーティリティを見てみよう

本商品を使っていて「ルータの機能を使いこなしたい」「ルータの設定項目が知りたい」と思ったときは、この PART で項目を探してください。

設定ユーティリティの使い方

●設定ユーティリティの起動、終了のしかた

設定ユーティリティの起動方法/終了の手順については、本書のPART2の「ネットワークに接続しよう」「本商品の設定をしよう」(P.21)に記載しています。

- ・設定ユーティリティの起動方法については、「簡単な接続方法」(P.21) の手順 1~4をご覧ください。
- ・設定ユーティリティの終了方法については、「Home〜WAN側、LAN側の現在の設定を表示する/設定 ユーティリティを終了する」(次ページ)をご覧ください。

●設定ユーティリティの全体構成について

| Home | WAN側、LAN側の現在の設定を表示する/設定ユーティリティを終了する(次ページ) |
|----------|---|
| Wizard | インターネットに接続する(次ページ) |
| WAN | インターネット(WAN)側の設定をする(P.30) |
| LAN | パソコン(LAN)側の設定をする(P.43) |
| Password | ルータのログイン名·パスワードを変更する (P.43) |
| Status | 現在の接続状態を表示する(P.44) |

| A -l | |
|-------|------|
| Advar | ıcea |

| アドバンスドインターネット | ネットワークアプリケーションを利用できるようにする (P.52) |
|---------------|-------------------------------------|
| バーチャルサーバ | インターネット上にサーバを公開する(P.54) |
| ダイナミックDNS | バーチャルサーバにURLでアクセスできるように |
| | する(P.55) |
| アクセス制限 | パソコンのアクセスを制限する(P.57) |
| セキュリティ | 外部からの不正なアクセスを防ぐ(P.60) |
| PCデータベース | 接続しているパソコンを表示する(P.62) |
| ルーティング | ルーティングテーブルを設定する(P.65) |
| リモート設定 | インターネット上から本商品の設定をする(P.66) |
| ツール | Pingテストをしたり、DNSを検索する(P.67) |
| その他各種設定 | 内蔵時計、PPPoEブリッジ、IPv6パススルなどの |
| | 設定をする(P.68) |

設定画面の各設定



- ・以降の説明では、表の入力例を使用した場合の画面例を掲載しています。実際にはご使用の環境に合った値を入力してください。
- ・各設定画面には、[ヘルプ] ボタンがあります。設定内容について詳しくは、ヘルプをご覧ください。

●Home ~WAN側、LAN側の現在の設定を表示する/設定ユーティリティを終了する~

設定ユーティリティ起動時の画面です。WAN側、LAN側の現在の設定が表示されます。また、設定ユーティリティを終了するときは、必ず「Home」の画面に戻って画面右下の[Logout]をクリックしてください。



- 終了するときはここをクリック します。

●Wizard ~まずインターネットに接続する~

簡単なインターネット接続の設定を行います。設定の詳細については、「PART2 ネットワークに接続しよう」「本商品の設定をしよう」(P.21) をご覧ください。

●WAN(WAN側の設定) ~インターネット(WAN)側の設定をする~

WAN 側の IP アドレス、デフォルトゲートウェイアドレス、DNS サーバアドレスの設定、PPPoE の設定などインターネットに接続するための基本となる設定を行います。ご契約されたプロバイダの接続タイプに合わせて設定してください。「Wizard」で設定済みの場合は、その設定内容が表示されます。



通常は「Wizard」から設定を行ってください。

- 1 画面左側のメニューから[WAN]をクリックします。
- 2 ご契約のプロバイダの接続タイプを選択し、[次へ]をクリックします。



・DHCP を利用する場合(次ページ)

プロバイダからIPアドレスが特に指定されていない場合に選択します。DHCP機能を利用して、IPアドレスが自動的に割り当てられます。Yahoo! BB、CATV などによる接続を行う場合は、リストから「DHCP/ 固定 IP」を選択してください。

・固定 IP アドレスで接続する場合(P.32)

プロバイダから固定IPアドレスを取得している場合に選択します。リストから「DHCP/固定IP」を選択してください。各プロバイダが提供する固定IPアドレスサービスで、Bフレッツやフレッツ・ADSLによる接続を行う場合は、「PPPoE/Unnumbered IP」を選択してください。

・PPPoE 接続の場合(P.33)

PPPoE と呼ばれる接続手順を使ってインターネットに接続する場合に選択します。プロバイダより「接続ユーザーID」と「接続パスワード」が割り当てられます。リストから「PPPoE/Unnumbered IP」を選択してください。

・Unnumbered IP 機能による PPPoE 接続の場合 (P.34)

プロバイダから提供される固定 IP アドレス(グローバル IP アドレス)を取得し、PPPoE 接続する場合に選択します。リストから「PPPoE/Unnumbered IP」を選択してください。



Unnumbered IP機能とは、プロバイダから提供される固定IPアドレス(グローバルIPアドレス)をパソコンに割り当てて使用することができる機能です。インターネットに公開することにより、Web サーバやメールサーバ、DNS サーバなどを運用することができます。

・マルチ PPPoE 接続の場合 (P.35)

PPPoE セッションを同時に二つ使用する場合に選択します。リストから「マルチ PPPoE」を選択してください。




本商品は、1つのブロードバンド回線で、通常インターネットに接続するPPPoE接続(セッション1)とは別に、特定の接続先に他の経路(セッション2)で接続できます。これによりインターネットサービスプロバイダと接続したまま、同時にPPPoEを利用したサービスを利用することができます。

・ローカルルータとして接続する場合(P.42)

本商品をローカルルータとして使用する場合に選択します。リストから「LOCAL OFFICE」を選択してください。


■ DHCP を利用する場合



| 項目名 | 説明 |
|----------|--|
| ①ホスト名 | プロバイダからホスト名を指定されている場合、または独自にドメイン |
| | 名をお持ちの場合に、入力してください。指定がない場合は空欄にして |
| | ください。 |
| | ※ 入力可能な文字は、半角の英数字記号で 1 ~ 19 文字までです。 |
| ②ドメイン名 | プロバイダからドメイン名を指定されている場合、または独自にドメイ |
| | ン名をお持ちの場合に入力してください。指定がない場合は空欄にして |
| | ください。 |
| | ※ 入力可能な文字は、半角の英数字記号で 1 ~ 50 文字までです。 |
| ③ IPアドレス | IP アドレス自動取得(DHCP) |
| | DHCP機能を利用してIPアドレスを自動的に取得する場合、プロバ |
| | イダからIPアドレスを自動的に割り当てられる場合(CATVなど)は、 |
| | これを選択します。 |
| | ※「固定 IP アドレス」は、DHCP を利用するときは選択しません。 |
| | ※ 工場出荷時は、「IPアドレス自動取得 (DHCP)」が選択されています。 |
| 4 DNS | 自動取得 |
| | プロバイダよりDNSサーバを自動設定するような指示があった場合、 |
| | または特に指示がなかった場合に選択します。 |
| | 優先 DNS サーバ |
| | プロバイダから DNS サーバの IP アドレスを指示された場合に選択 |
| | し、指定された IP アドレスを入力します。 |
| | 入力例:12. 34. 56. 98 |
| | ※工場出荷時は、「自動取得」が選択されています。 |

半角英数字記号··· O~9、a~z、!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_{{;}}~

■固定 IP アドレスで接続する場合



| 項目名 | 説明 |
|----------|-------------------------------------|
| ①ホスト名 | プロバイダからホスト名を指定されている場合、または独自にドメイン |
| | 名をお持ちの場合に、入力してください。指定がない場合は空欄にして |
| | ください。 |
| | ※入力可能な文字は、半角の英数字記号で 1 ~ 19 文字までです。 |
| ②ドメイン名 | プロバイダからドメイン名を指定されている場合、または独自にドメイ |
| | ン名をお持ちの場合に、入力してください。指定がない場合は空欄にし |
| | てください。 |
| | ※入力可能な文字は、半角の英数字記号で 1 ~ 50 文字までです。 |
| ③ IPアドレス | 固定 IP アドレス |
| | プロバイダから固定 IP アドレスを割り当てられている場合(固定 IP |
| | サービスなど)に選択します。 |
| | ■IPアドレス:プロバイダから指定されたIP アドレスを入力します。 |
| | 入力例:12. 34. 56. 78 |
| | ■サブネットマスク:プロバイダから指定されたサブネットマスクの |
| | アドレスを入力します。 |
| | 入力例:255. 255. 255. 0 |
| | ■ゲートウェイ:プロバイダから指定されたゲートウェイのアドレス |
| | を入力します。 |
| | 入力例:12. 34. 56. 1 |
| | ※「IPアドレス自動取得(DHCP)」は、固定IPアドレスを利用すると |
| | きは選択しません。 |
| 4 DNS | 優先 DNS サーバ |
| | プロバイダから DNS サーバの IP アドレスを指示された場合に選択 |
| | し、指定された IP アドレスを入力します。 |
| | 入力例:12. 34. 56. 98 |
| | ※「自動取得」は選択できません。 |

半角英数字記号··· O~9、a~z、!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_{{;}}~

■ PPPoE 接続の場合

| WAN - P | PPoE/Unnumbered IP | | | |
|---------|---|---------------------|------|----|
| ログイン | PPPoE接続名: アカウント1 ユーザ名: yname@isp.ne.jp バスワード: | ① ② ③ | | |
| オブション | 接続方法 IND 接続 マーニー 無通信タイマ: 15 分 15 分 | 4 5 | | |
| IPアドレス | 、 ⊚ 通常接続 — Ounnumbered IP | 6 | | |
| DNS | ● 自動取得 ● 優先DNSサーバ: 12 34 56 98 | ⑦ ⑧ | | |
| | 〈 戻る】 (保存) キャンセル (ヘルブ) | 設定が終了したら リックします。 | [保存] | をク |

| 項目名 | 入力例 | 説明 |
|-------------------|------------------|---|
| ① PPPoE 接続名 | アカウント 1 | 「PPPoE設定」で表示される名称を登録することができます。 |
| | | 入力可能な文字は半角英数字記号で 1 ~ 19 文字 (全角は9文 |
| | | 字)までです。 |
| ②ユーザ名 | myname@isp.ne.jp | プロバイダより指定されたユーザ名(プロバイダによって呼 |
| | | び方が異なる場合があります)を入力します。「フレッツ・ |
| | | ADSL」や「Bフレッツ」の場合、"@"から後ろもすべて |
| | | 入力します。 |
| | | ※入力可能な文字は、半角の英数字記号で60文字までです。 |
| ③パスワード | Password02 | プロバイダより指定されたパスワード(プロバイダによって |
| | | 呼び方が異なる場合があります)を入力します。パスワード |
| | | は画面上では「*」や「●」で表示されます。 |
| | | ※ 入力可能な文字は、半角の英数字記号で 1 ~ 25 文字ま |
| | | でです。 |
| ④接続方法 | トリガ接続 | インターネットへの接続方法を選択します。 |
| | | ■常時接続:常にインターネットに接続します。何らかの原 |
| | | 因で接続が切れた場合、自動的に再接続します。 |
| | | ■トリガ接続:パソコンからインターネットへの接続要求が |
| | | あった場合に、自動的にPPPoE接続を開始します。 |
| | | ■手動接続:[Status] から [詳細] をクリックして表示さ |
| | | れる「詳細情報-PPPoE」画面で[接続]をクリックする |
| | 1.5 | ことで、PPPoE接続を開始します。 |
| ⑤無通信タイマ | 15 | PPPoE接続で無通信状態になってから自動的にPPPoE 接 |
| | | 続を切断するまでの時間を設定します。0~99分のあいだ |
| | | で指定してください。 |
| | | ※ 0 分を設定すると自動では切断しません。「接続方法」で |
| ◎ | | 「常時接続」を選択した場合は、「0」分になります。 |
| ⑥通常接続 | 一 白新取得 | 通常のPPPoE接続を行う場合に選択します。 |
| ⑦自動取得 | 自動取得 | プロバイダより DNS サーバを自動設定するような指示が |
| | | あった場合、または特に指示がなかった場合に選択します。 |
| ⑧優先 DNS サーバ | 12.34.56.98 | ※工場出荷時に選択されています。 プロバイダから DNS サーバの IP アドレスを指示された場 |
| 砂酸元 DN3 リーハ | 12.34.30.30 | |
| | | 合に選択し、指定されたIPアドレスを入力します。 |
| | | ※工場出荷時は⑦の「自動取得」が選択されています。 |

半角英数字記号··· O~9、a~z、!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_{;}~

■ Unnumbered IP 機能による PPPoE 接続の場合

| WAN - PF | PPoE/Unnumbered IP |
|----------|--|
| ログイン | PPPoE接続名: アカウント1 |
| オブション | 接続方法: NJガ接線 ▼ 4 4 無通信タイマ: 15 分 5 |
| IPアドレス | ● 通常接続 ● Unnumbered IP Pアドレス 202 87 250 10 7 サブネットマスク 255 255 255 248 8 タイプ: Unnumbered IP 9 |
| DNS | ○ 自動取得① 優先DNSサーバ: 12 34 56 98① (東る) 保存 キャンセル ヘルブ |

| 項目名 | 入力例 | 説 明 |
|-----------------------------|------------------|--|
| ① PPPoE 接続名 | アカウント 1 | 「PPPoE設定」で表示される名称を登録することができます。 |
| | | 入力可能な文字は半角英数字記号で 1 ~ 19 文字 (全角は 9文 |
| | | 字)までです。 |
| ②ユーザ名 | myname@isp.ne.jp | プロバイダより指定された「接続ユーザーID」(プロバイダ |
| | | によって呼び方が異なる場合があります)を入力します。 |
| | | ┃「フレッツ・ADSL」や「Bフレッツ」の場合、"@"から後┃ |
| | | ろもすべて入力します。 |
| | | ※入力可能な文字は、半角の英数字記号で60文字までです。 |
| ③パスワード | Password02 | │ プロバイダより指定された「接続パスワード」(プロバイダ │ |
| | | │ によって呼び方が異なる場合があります) を入力します。パ │ |
| | | スワードは画面上では「*」や「●」で表示されます。 |
| | | ※入力可能な文字は、半角の英数字記号で 1 ~25 文字ま ┃ |
| | | でです。 |
| ④接続方法 | トリガ接続 | インターネットへの接続方法を選択します。 |
| | | ■常時接続:常にインターネットに接続します。何らかの原 |
| | | 因で接続が切れた場合、自動的に再接続します。 |
| | | ■トリガ接続:パソコンからインターネットへの接続要求が |
| | | あった場合に、自動的にPPPoE接続を開始します。 |
| | | ■手動接続:[Status] から [詳細] をクリックして表示さ |
| | | れる「詳細情報-PPPoE」画面で [接続] をクリックする |
| | 15 | ことで、PPPoE接続を開始します。 |
| ⑤無通信タイマ | 15 | PPPoE接続で無通信状態になってから自動的にPPPoE接 |
| | | 続を切断するまでの時間を設定します。0~99分のあいだ |
| | | で指定してください。 |
| | | ※ 0 分を設定すると自動では切断しません。「接続方法」で |
| 6 Unnumbered IP | | 「常時接続」を選択した場合は、「0」分になります。 |
| | | プロバイダから複数の WAN 側の IP アドレスを取得し、 Unnumbered で PPPoE 接続する場合に選択します。 |
| | | Officiambeled CPPPOE接続する場合に選択します。 ※工場出荷時は「通常接続」が選択されています。 |
| ⑦IPアドレス | 202.87.250.10 | ※工場面何時は「週帯接続」が選択されています。 プロバイダから指定されたIP アドレスを入力します。 |
| ③サブネットマスク | 255.255.255.248 | プロバイダから指定されたサブネットマスクのアドレスを入 |
| | LUU.LUU.LUU.L40 | プロバイタから指定されたサフネットマスクのゲトレスを入 力します。 |
| | | \1\0\\phi\3\\\ |


半角英数字記号··· O~9、a~z、!" #\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_{;}~

| 項目名 | 入力例 | 説明 |
|-------------|---------------|---|
| 9タイプ | Unnumbered IP | メニューから、使用するタイプを選択します。 |
| | | ■Unnumbered IP: 複数のグローバルIPを使用するサー |
| | | ビスを利用する際に使用します。 |
| | | ・ルータIPとサブネットマスクは、本商品のIPアドレス |
| | | と同じアドレスが WAN 側/LAN 側に設定されます。 |
| | | ・グローバルIPをLAN側(パソコン側)で使用するとき |
| | | は、LAN側(パソコン側)でグローバルIPを固定で設 |
| | | 定してください。 |
| | | ■Unnumbered IP + Private : 複数のグローバルIPとプ |
| | | ライベート IP を同時に使用することができます。 |
| | | ・Unnnumberd IP設定に対してルータ IP を設定するこ |
| | | とで本商品のグローバルIPを使ってIPマスカレード機 |
| | | 能を使用することができます。 |
| | | ・グローバルIPをLAN側(パソコン側)で使用する場合 |
| | | は、LAN側(パソコン側)でグローバルIPを固定で設 |
| | | 定してください。 |
| ⑩自動取得 | _ | プロバイダより DNS サーバを自動設定するような指示が |
| | | あった場合、または特に指示がなかった場合に選択します。 |
| | | ※工場出荷時に選択されています。 |
| ①優先 DNS サーバ | 12.34.56.98 | プロバイダから DNS サーバの IP アドレスを指示された場 |
| | | 合に選択し、指定された IP アドレスを入力します。 |
| | | ※工場出荷時は⑩の「自動取得」が選択されています。 |

■マルチ PPPoE 接続の場合



- ・PPPoEサービスを提供している回線が、Bフレッツ・ベーシックタイプなどのように、複数の接続に対応している必要があります。
- ・利用のための契約や登録が必要であるサービスがあります。事前にそれらを完了しておいてく ださい。
- ・セッション2の接続での登録済アプリケーション、スペシャルアプリケーションのご利用はできません。その他マルチPPPoE機能利用時の制限事項については、このPARTの「マルチPPPoE機能での制限事項」(P.39) をご覧ください。



| 項目名 | 説明 |
|--------|---|
| ①アカウント | PPPoE アカウントを登録します。本商品は 5 つの PPPoE アカウント |
| | を登録することができます。 |
| ②セッション | セッション接続を指定します。セッションごとに使用するアカウントを |
| | 選択することができます。 |
| | セッション 1 およびセッション2は同時に複数のアカウントを選択する |
| | ことはできません。 |

設定内容を変更するには [次へ>] または [アカウント1~5] をクリックします。(次ページ)

| WAN - マルチPP | PoE | | |
|---|---|---|--|
| WAN - マルチPP セッション 接続 アカウント Aフション LAN TYPE DNS | PPPoE設定: アカウント2 ▼ 接続指定 セッションと ▼ 使用するセッションを選択してださい。 PPPoE接続名: アカウント2 ユーザ名: | | ① ② ③ ④ ⑤ ⑦ ⑤ ⑦ ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② |
| | | 7 | フックしよす。また、安帆に設定 を保存した後にも必ずクリックし て、設定を有効にしてください。 |

| 項目名 | 入力例 | 説明 |
|-------------|------------------|--|
| ① PPPoE 設定 | アカウント2 | PPPoEアカウントを変更することができます。「PPPoE設 |
| | | 定」アカウントリストから設定内容を変更したいアカウント |
| | | を選択し、②~⑤の設定を行います。 |
| | | ※登録した PPPoE アカウントの設定には、「PPPoE 接続 |
| | | 名」の入力欄で、任意の名前を付けることができます。 |
| ②接続指定 | セッション2 | 「PPPoE設定」で選択したアカウントで使用するセッション |
| | | を選択します。「接続先設定」画面で指定した接続先への通信 |
| | | を検出した場合は、セッション2を使用して接続します。 そ |
| | | れ以外の通信は、セッション 1 を使用して接続します。 |
| | | · 指定なし :選択したアカウントでPPPoE接続しない場合 |
| | | に選択します。 |
| | | · セッション 1 : 通常インターネットを利用するためのプロ |
| | | バイダの設定をするときに選択します。 |
| | | ・ セッション2 :インターネット接続をしたまま、PPPoEを |
| | | 利用したサービスを利用する場合に選択します。⑮の [IP |
| | | アドレス追加]、[ドメイン追加]、[ポート追加] のいずれ |
| | | かをクリックして、接続先を指定します。 |
| ③ PPPoE 接続名 | アカウント2 | 「PPPoE設定」を任意の名前で登録できます。「PPPoE設 |
| | | 定」アカウントリストから未設定のアカウントを選択した場 |
| | | 合、選択したアカウント (アカウント 1~5) が自動的に表 |
| | | 示されます。 |
| ④ユーザ名 | myname@isp.ne.jp | プロバイダより指定された 「接続ユーザーID」(プロバイダ |
| | | によって呼び方が異なる場合があります)を入力します。「フ |
| | | レッツ·ADSL」や「Bフレッツ」の場合、"@" から後ろもす |
| | | べて入力します。 |
| | | ※ 入力可能な文字は、半角の英数字記号で 60 文字までで |
| | | す。大文字と小文字は別の文字として扱われます。 |

半角英数字記号··· O~9、a~z、!" #\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_{;}~

| 項目名 | 入力例 | 説明 |
|-------------|---------------|---|
| ⑤パスワード | Password02 | プロバイダより指定された「接続パスワード」(プロバイダ |
| | | によって呼び方が異なる場合があります) を入力します。パ |
| | | スワードは画面上では「*」や「●」で表示されます。 |
| | | ※ 入力可能な文字は、半角の英数字記号で 25 文字までで |
| | | す。大文字と小文字は別の文字として扱われます。 |
| ⑥接続方法 | トリガ接続 | インターネットへの接続方法を選択します。 |
| | | · 常時接続 : 常にPPPoE接続した状態になります。 何らか |
| | | の原因で接続が切れた場合、自動的に再接続します。 |
| | | ・ トリガ接続 :パソコンからインターネットへの接続要求が |
| | | あったときに、自動的に PPPoE 接続を開始します。 |
| | | ・ 手動接続 :[Status] から [詳細] をクリックして表示さ |
| | | れる「詳細情報-PPPoE」画面で [接続] をクリックするこ |
| | 1.5 | とで PPPoE 接続を開始します。 |
| ⑦無通信タイマ | 15 | PPPoE接続で無通信状態になってから、自動的にPPPoE |
| | | 接続を切断するまでの時間を設定します。0~99分のあい |
| | | だで設定してください。 |
| | | ※0分を設定すると自動では切断しません。「接続方法」で |
| 8 LAN TYPE | | 「常時接続」を選択した場合は、「O」分になります。 |
| WLAN TYPE | _ | セッション2で選択し、NTT東日本が提供するフレッツ・ グループアクセス、またはNTT西日本が提供するフレッツ・ |
| | | グループグラビス、よどはNTT四日本が提供するプレック・ グループのLAN型払い出しを使用する場合にチェックを付 |
| | | フループのLAIN室仏の山口を使用する場合にチェックを同一 けます。 |
| | 12.34.56.77 | ■ 1769。 ⑧の「LAN TYPE にチェックを入れたときに設定します。 |
| | 12.01.00.77 | セッション2で接続したネットワークのグループ管理者よ |
| | | り割り当てられたIPアドレスを入力します。 |
| | 255.255.255.0 | ®の「LAN TYPE」にチェックを入れたときに設定します。 |
| | | セッション2で接続したネットワークのグループ管理者よ |
| | | り割り当てられたサブネットマスクを入力します。 |
| | _ | プロバイダから DNS サーバを自動設定するような指示が |
| | | あった場合に有効にします。特に指定されていない場合も、 |
| | | 「自動取得」を選択します。 |
| ⑫マニュアル設定 | _ | プロバイダからDNSサーバのIPアドレスを指定された場合 |
| | | に有効にします。「マニュアル設定」を有効にすると「優先DNS |
| | | サーバ」と「代替 DNS サーバ」の各入力欄が表示されます。 |
| ③優先 DNS サーバ | 12.34.56.78 | プロバイダから指定されたプライマリ DNS サーバの IP ア |
| | | ドレスを入力します。 |
| ⑭代替 DNS サーバ | 98.76.54.32 | プロバイダから指定されたセカンダリ DNS サーバの IP ア |
| | | ドレスを入力します。 |
| | | ※ 指定された DNS サーバが 1 つの場合、優先 DNS サーバ |
| | | にアドレスを入力してください。3つ以上のDNSサーバ |
| | | アドレスを設定する場合は、3つ目以降を「Advanced」 |
| | | -「その他各種設定」の「バックアップ DNS サーバ」に |
| | | 入力してください。 |

半角英数字記号··· O~9、A~Z、a~z、!" #\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_{{¦}}~

| 項目名 | 入力例 | 説 明 |
|--------------------|-----|-------------------------------------|
| ^⑤ 接続先設定 | _ | セッション2を利用して通信する特定の接続先をIPアドレ |
| | | │ スもしくはドメイン名で指定します。[IP アドレス追加]、│ |
| | | [ドメイン追加]、[ポート追加] をクリックして表示される、 |
| | | それぞれの「接続先設定」画面で接続先を登録します。詳しく |
| | | は P.40 をご覧ください。 |
| | | ※「接続指定」でセッション2を選択したときのみ「有効」に |
| | | なります。 |
| | | ・[IPアドレス追加]:特定の接続先をIPアドレスで指定す |
| | | る場合にクリックします。 |
| | | ・[ドメイン追加]:特定の接続先をドメイン名で指定する場 |
| | | 合にクリックします。 |
| | | ·[ポート追加]:接続するポートを指定する場合にクリック |
| | | します。 |
| | | │ フレッツ・グループアクセス (NTT東日本) / フレッツ・グ │ |
| | | ループ(NTT 西日本)を利用し、Windows でファイルを |
| | | 共有する場合に NetBios を透過する場合は、「NetBios 有 |
| | | 効」にチェックを付けます。 |



- ・LAN TYPE の設定をすると、リモート設定を利用しなくても、セッション2の WAN 側より本商品を設定することができます。セキュリティ上、パスワードの設定(P.43)およびリモート設定(P.66)で「リモート設定を使用する」にチェックを付けて、ポート番号の変更を行ってください。
- ・フレッツ・グループアクセス (NTT東日本)/フレッツ・グループ (NTT西日本)を利用し、NetBios 関連のポート (135、137、138、139、445、3389) は、「NetBios 有効」にチェックを付けることで、設定できます。なお、これらのポート番号は、手動設定できません。手動で設定を行った場合や、正しく設定されていない場合には、いったん削除してから、「NetBios 有効」にチェックを付けて保存してください。

・マルチ PPPoE 機能での制限事項

| | マルチ | | |
|---------------------------------|----------|--|-------|
| | セッション1 | セッション2 | PPPoE |
| WAN側設定 | | | |
| PPPoE | × | × | 0 |
| マルチPPPoE | 0 | 0 | X |
| Unnumbered | X | × | 0 |
| Unnumbered + Private | × | × | Ö |
| 接続方法 | 0 | 0 | 0 |
| 無通信タイマ | 0 | 0 | 0 |
| 接続先設定>IPアドレス | × | 0 | × |
| 接続先設定>ドメイン | × | 0 | × |
| 接続先設定>ポート | × | 0 | × |
| | × | 0 | × |
| 接続先設定(NetBIOS有効)※1 | ^ | <u> </u> | X |
| フレッツ・グループアクセス/フレッツ・グループ | | 0.45 | |
| 端末型払い出し | X | O*5 | X |
| LAN型払い出し(LAN TYPE) | × | 0 | × |
| ステータス | _ | _ | |
| 口グ機能 | 0 | 0 | 0 |
| E-Mail機能 | 0 | 0 | 0 |
| Messenger系 | | | |
| Windows Messenger 4.7 | 0 | × | 0 |
| MSN" Messenger4.6 | 0 | × | 0 |
| MSN" Messenger4.7以降*2 | 0 | × | 0 |
| Quick Time Ver.6.0 | 0 | 0 | 0 |
| アドバンスドインターネット | | | |
| 登録済アプリケーション | 0 | × | 0 |
| スペシャルアプリケーション | 0 | × | Ō |
| DMZ | Ō | 0 | 0 |
| バーチャルサーバ | | | |
| バーチャルサーバ | 0 | 0 | 0 |
| ハーラマハレラーハー ダイナミックDNS | <u> </u> | <u> </u> | |
| ダイナミックDNS | 0 | 0 | 0 |
| フィットラットNS P クセス制限 | <u> </u> | <u> </u> | |
| アクセス制限 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | |
| スケジュール設定 | U | <u> </u> | 0 |
| 2キュリティ | | | |
| DoS | 0 | 0 | 0 |
| SPI | 0 | 0 | 0 |
| URLフィルタ | 0 | 0 | 0 |
| ICMP | 0 | 0 | 0 |
| VPN*3 | 0 | 0 | 0 |
|]グ機能 | | | |
| DoS攻撃 | 0 | 0 | 0 |
| インターネット接続 | 0 | 0 | 0 |
| アクセス制限 | 0 | 0 | 0 |
| Cデータベース | | | |
| PCデータベース | 0 | 0 | 0 |
| レーティング | | | |
| RIP | 0 | 0 | 0 |
| スタティックルーティング | 0 | 0 | Ö |
| ハックリックル・クリック エート設定 | | | |
| リモート接続 | 0 | 0 | 0 |
| その他の機能 | <u> </u> | | |
| UPnP%4 | O*6 | O*6 | 0 |
| | | | |
| MTU手動設定 | 0 | 0 | 0 |

^{※ 1:}フレッツグループ / フレッツグループアクセスを利用し、Windows でファイル共有をする場合にチェックを入れます。

^{※2:} Windows XPのみ対応しています。

^{※3:} IPSecは、エンドポントのIPアドレスを指定する通信のみ可能です。

^{※4:}ただし、WAN側切断処理(WANの切断機能を有効にする)は、Windows XPがゲートウェイアイコンを一つしか持てないためセッション1のみ有効です。


^{※ 5 :} DMZ の設定が必要です。

^{※6:} UPnPはセッション1、2のいずれかの排他利用になります。

■「接続先設定」画面について

セッション2を利用して通信する場合の接続先を設定します。

- ・接続先を IP アドレスで指定する場合
- 1 「接続先設定」で [IPアドレス追加] をクリックします。




| 項目名 | 入力例 | 説明 |
|-----------|---------------|-------------------------------|
| ① IP アドレス | 10.20.30.40-0 | セッション2で通信する接続先をIPアドレスの範囲で指定 |
| | | できます。 |
| | | セッション2で通信する接続先のIPアドレスの範囲を入力 |
| | | して、[追加]をクリックします。単独でIPアドレスを設定 |
| | | する場合は、終了アドレスに「0」を入力してください。 ネッ |
| | | トマスク範囲設定と合わせて最大 10 個まで登録できます。 |
| | | 登録した接続先を有効にするには、リストに表示されている |
| | | IPアドレスをクリックし、反転表示させてから、[保存] を |
| | | クリックして設定内容を保存する必要があります。「Ctrl」 |
| | | キー+左クリック*で複数選択も可能です。 |
| | | ※ Mac OS の場合は、「コマンド」キー+クリック |
| ②ネットワーク | 172.25.0.0/16 | セッション2で通信する接続先を、ネットマスクの範囲で |
| | | 指定できます。 |
| | | セッション2で通信する接続先のネットワークアドレスと |
| | | ネットマスクを入力して、[追加]をクリックします。IPア |
| | | ドレス範囲指定と合わせて最大10個まで登録できます。登 |
| | | 録した接続先を有効にするには、リスト表示されているネッ |
| | | トマスク範囲をクリックし、反転表示させてから、[保存]を |
| | | クリックして設定内容を保存する必要があります。「Ctrl」 |
| | | キー+左クリック*で複数選択も可能です。 |
| | | ※ Mac OS の場合は、「コマンド」キー+クリック |

2 [閉じる] をクリックして、マルチ PPPoEの設定画面に戻ったら [保存] をクリックします。

・接続先をドメイン名で指定する場合

1 「接続先設定」で「ドメイン追加」をクリックします。



| 項目名 | 入力例 | 説 明 |
|--------|--------|--------------------------------|
| ①ドメイン名 | myhome | セッション2で通信する接続先のドメイン名または文字列 |
| | | を入力し、[追加] をクリックしてリストに登録します。 最 |
| | | 大10個まで登録できます。登録した接続先を有効にするに |
| | | は、リストに表示されているドメイン名をクリックし、反転 |
| | | 表示させてから、[保存] をクリックして設定内容を保存す |
| | | る必要があります。「Ctrl」キー+左クリック*で複数選択も |
| | | 可能です。 |
| | | ※ Mac OS の場合は、「コマンド」キー+クリック |

2 [閉じる] をクリックして、マルチ PPPoE の設定画面に戻ったら [保存] をクリックします。



- ・「jp」のみ登録した場合は、「jp」を含むすべてのドメインを登録したことになります。
 - (例) www.abcd.co.jp www.abcd-jp.com

最後に「/」を入力すると文字列の終わりを示します。「.jp/」と登録すると、「www.abcd-jp.com/」は該当せず、「www.abcd.co.jp」のみセッション2で通信するようになります。

・階層で接続先を登録する場合は以下のように登録してください。

・.jp/ : 「jp」が付くすべてのドメインが登録されます。


・.co.jp/ :「co.jp」が付くすべてのドメインが登録されます。

・.xxxx.co.jp/ : 「xxxx.co.jp」が付くすべてのドメインが登録されます。

・フレッツ・スクウェアを接続先に登録する場合は「.flets/」を登録してください。

・接続するポートで指定する場合

1 「接続先設定」で [ポート追加] をクリックします。



| 項目名 | 入力例 | 説明 |
|------|-------------|---|
| ①ポート | 3389 - 3389 | 接続するポート番号を入力し、[追加] をクリックしてリストに登録します。 最大 10 個まで登録できます。単独でポート番号を設定する場合は、開始ポート、終了ポート間に同じ数字を入力します。 (例:35-35) 登録した接続先を有効にするには、リストに表示されているポート番号をクリックし、反転表示されてから、[保存] をクリックして設定内容を保存する必要があります。[Ctrl] キー+左クリック*で複数選択も可能です。 ※ Mac OS の場合は、「コマンド」キー+クリック |

2 [閉じる] をクリックして、マルチ PPPoE の設定画面に戻ったら [保存] をクリックします。




フレッツ・グループアクセス (NTT 東日本) /フレッツ・グループ (NTT 西日本) のサービスを使用する場合、NetBios 関連のポート (135、137、138、139、445、3389) は、「NetBios 有効」 (P.38 の⑤) にチェックを付けることで、設定できます。なお、これらのポート番号は、手動設定できません。手動で設定を行った場合や、正しく設定されていない場合には、いったん削除してから、「NetBios 有効」にチェックを付けて保存してください。

■ローカルルータとして接続する場合

SOHO 内でローカルルータとして使用する場合などに設置します。

例:社内LANとして使用する〈「PART4 こんなときにはこの設定」「社内LANとして使用するには」(P.79)〉




| 項目名 | 入力例 | 説 明 |
|-------------|----------------|------------------------------|
| ①IPアドレス | 12.34.56.78 | WAN 側の IP アドレスを入力します。 |
| ②サブネットマスク | 255.255.255.0 | WAN 側のサブネットマスクを入力します。 |
| ③ゲートウェイ | 12. 34. 56. 1 | WAN側のデフォルトゲートウェイのアドレスを入力します。 |
| ④優先 DNS サーバ | 12. 34. 56. 98 | ネットワーク管理者から割り当てられたDNSサーバアドレ |
| | | スを入力します。 |

●LAN(LAN側設定)~パソコン(LAN)側の設定をする~

本商品のローカル(LAN)側の設定を表示します。

1 画面左側のメニューから [LAN] をクリックします。



| 項目名 | 工場出荷時 | 説 明 |
|-------------|-----------------|------------------------------|
| ①IPアドレス | 192. 168. 1. 1 | 本商品のローカル(LAN)側に設定するIPアドレスを入力 |
| | | します。特殊な設定以外は工場出荷時の状態で使用すること |
| | | をおすすめします。 |
| ②サブネットマスク | 255.255.255.0 | 本商品のローカル(LAN)側に設定するサブネットマスク |
| | | を入力します。 |
| ③開始 IP アドレス | 192.168. 1. 11 | DHCPサーバで接続するパソコンに自動的に割り当てられ |
| | | る IP アドレスの開始アドレスを入力します。 |
| ④終了 IP アドレス | 192. 168. 1. 60 | DHCPサーバで接続するパソコンに自動的に割り当てられ |
| | | るIPアドレスの終了アドレスを入力します。 |
| ⑤ DHCP サーバ | _ | チェックを付けると DHCP 機能が有効になります。 |
| | | ※工場出荷時の設定値はチェックが付いています。 |



- ・[保存]をクリックすると、本商品に設定が反映されます。本商品のDHCPサーバを利用している場合は、一度ユーティリティ画面を閉じ、パソコンを再起動させてください。パソコンのIPアドレスが設定変更後のLANの設定に合わせて、改めて割り当てられます。
- ・本商品で設定できるのはクラスCのみです。

●Password(パスワード)~ルータのログイン名・パスワードを設定する~

本商品の設定ユーティリティにアクセスする際のログイン名とパスワードを設定します。ログイン名とパスワードを設定すると、設定ユーティリティを起動する際にログイン名とパスワードの入力が必要になります。セキュリティ上、パスワードの設定をおすすめします。パスワードの変更手順については「PART5トラブルや疑問があったら」「本商品のログイン名(ユーザ名)、パスワードを変更したい」(P.89)をご覧ください。




- ・パスワードを忘れると、設定ユーティリティで設定を変更できなくなりますので、ご注意くだ さい。
- ・なお、Initボタンを使用し、本商品を工場出荷時の状態に戻すことにより、設定したパスワードは初期化されます<「本商品を工場出荷時の状態に戻したい(初期化)」(P.94)>。
- ・ログイン名およびパスワードで空白を設定すると認証を行わずに設定ユーティリティにアクセスすることができます。

●Status(ステータス) ~現在の接続状態を表示する~


インターネットへの接続状態や本商品のシステム情報などを表示します。利用する接続方式によって表示される画面が異なります。

画面左側のメニューから [Status] をクリックします。

·DHCP を利用する場合(固定 IP アドレスで接続する場合)




· PPPoE 接続の場合(マルチ PPPoE 接続の場合)



| 項目名 | 説明 |
|-----------------|---|
| ①接続タイプ | 現在、使用されている接続タイプを表示します。 |
| ②モデムの状態 | 現時点での本商品のWANポートとモデムなどの機器との接続状態を表 |
| | 示します。 |
| | ■「ON」:接続されています。 |
| | ■「OFF」:未接続です。 |
| ③接続状態 | 現時点での接続状態を表示します。 |
| | ■「接続中」: 正常に動作しています。 |
| | ■「未接続」:WAN 側のネットワークと通信できていません。 |
| ④ WAN 側 IP アドレス | WAN 側の IP アドレスを表示します。 |
| | ※マルチ PPPoE 設定の場合、「WAN 側 IP アドレス」(セッション 1) |
| | の下にセッション2のIPアドレスも表示されます。 |
| ⑤ LAN 側 IP アドレス | LAN 側の IP アドレスを表示します。 |
| ⑥サブネットマスク | LAN 側のサブネットマスクを表示します。 |
| ⑦ DHCP サーバ | DHCPサーバ機能の状態を表示します。「ON」か「OFF」のいずれかが表 |
| | 示されます。 |
| ⑧デバイス名 | デバイス名を表示します。デバイス名は「FX2XXXXXX」で表示されま |
| | す。「XXXXXX」は本商品のLAN側のMACアドレスの下6桁の数値で |
| | ₫。 |
| ⑨ファームウェアバージョン | ファームウェアのバージョンを表示します。 |

〈ボタンについて〉



| 項目名 | 説明 |
|-------------|---------------------------------------|
| ①再読み込み | 最新の接続状態を表示したいときにクリックします。 |
| ②詳細 | 接続状態の詳細を表示したいときにクリックします(本ページ)。 |
| ③ファームウェア更新 | 「ファームウェア更新」画面を表示したいときにクリックします。ファーム |
| | ウェアの更新の方法は、「PART5 トラブルや疑問があったら」「最新の |
| | ファームウェアを入手してアップデートしたい」(P.90)をご覧ください。 |
| ④設定保存 | 現在の設定内容をバックアップできます。設定変更後に通信できなく |
| | なったときなどに保存したバックアップファイルを使用して、設定内容 |
| | を元に戻します。次の手順で設定をバックアップします。 |
| | ① [設定保存] をクリックします。 |
| | ②「ファイルのダウンロード」画面の[保存]をクリックします。 |
| | ③「名前を付けて保存」画面で保存先とファイル名を指定して [保存] を |
| | クリックします。 |
| | バックアップファイルを元に戻す方法は、PART5 の「最新のファーム |
| | ウェアを入手してアップデートしたい」(P.90) とほぼ同じです。手順 |
| | 4 で保存したバックアップファイルを選択してください。 |
| ⑤リセット機能 | 本商品のシステムリブート、または工場出荷時の状態に戻すときにク |
| | リックします。詳しくは、「PART5 トラブルや疑問があったら」の「本 |
| | 商品を再起動したい」(P.93) または 「本商品を工場出荷時の状態に戻し |
| | たい(初期化)」(P.94)をご覧ください。 |
| ⑥システムデータ | システム情報を表示したいときにクリックします (P.49)。 |
| ⑦ E-Mail 機能 | E-Mail 機能の設定を行うときにクリックします(P.51)。 |
| ⑧口グ機能 | ログ機能の設定を行うときにクリックします(P.50)。 |

■「詳細情報」画面(②)

インターネットへの接続状態の詳細情報が表示されます。

- 1 画面左側のメニューから [Status] をクリックします。
- 2「ステータス」画面の[詳細]をクリックします。利用する接続方式によって、表示される画面が異なります

・DHCP を利用する場合




| 項目名 | 説明 |
|---------------|--------------------------------------|
| ① MAC アドレス | WAN 側の MAC アドレスが表示されます。 |
| | ※LAN側のMACアドレスは「ステータス」画面の[システム データ] |
| | をクリックして表示される画面で確認できます。 |
| ② IP アドレス | WAN 側の IPアドレスが表示されます。 |
| ③サブネットマスク | WAN 側の IP アドレスに使用するサブネットマスクが表示されます。 |
| ④ゲートウェイ | インターネット接続(送信先のネットワーク)に使用するゲートウェイ |
| | が表示されます。 |
| ⑤ DNS サーバ | インターネット接続 (送信先のネットワーク) に使用する DNSサーバの |
| | アドレスが表示されます。 |
| ⑥ DHCP クライアント | WAN 側の DHCP クライアント機能の状態が表示されます。 |
| ⑦リース取得 | IP アドレスを取得した日時が表示されます。 |
| ⑧残りリース時間 | IP アドレスが解放されるまでの残り時間が表示されます。 |
| 9解放/書き換え | ■解放:DHCP クライアントが「ON」のときに[解放]を押すと、IP |
| | アドレスを解放します。 |
| | ■書き換え:DHCP クライアントが「ON」のときに[書き換え]を押 |
| | すと、IPアドレスを取得します。 |
| ⑩再読み込み | 最新の情報を表示します。 |

・固定 IP アドレスで接続する場合

| | 詳細情報 | | |
|----------------------|--|--------|--|
| WAN | | | |
| サブネットマスク: ゲートウェイ: | XX-XX-XX-XX-XX — 12.34.56.78 — 255.255.255.0 — 12.34.56.1 — 12.34.56.98 — COFF | | |
| | | ヘルプ 終了 | |

| 項目名 | 説明 | |
|---------------|--------------------------------------|--|
| ① MAC アドレス | WAN 側の MAC アドレスが表示されます。 | |
| | ※LAN側のMACアドレスは「ステータス」画面の[システム データ] | |
| | をクリックして表示される画面で確認できます。 | |
| ② IP アドレス | WAN 側の IP アドレスが表示されます。 | |
| ③サブネットマスク | WAN 側の IP アドレスに使用するサブネットマスクが表示されます。 | |
| ④ゲートウェイ | インターネット接続(送信先のネットワーク)に使用するゲートウェイ | |
| | が表示されます。 | |
| ⑤ DNS サーバ | インターネット接続 (送信先のネットワーク) に使用する DNSサーバの | |
| | アドレスが表示されます。 | |
| ⑥ DHCP クライアント | WAN 側の DHCP クライアント機能の状態が表示されます。 | |

・PPPoE 接続の場合



| 項目名 | 説明 |
|------------|-------------------------------------|
| ①接続指定 | 詳細を表示するセッションを「セッション 1」と「セッション 2」から |
| | 選択します。 |
| ② MAC アドレス | WAN 側の MAC アドレスが表示されます。 |
| | ※LAN側のMACアドレスは「ステータス」画面の[システム データ] |
| | をクリックして表示される画面で確認できます。 |
| ③ IPアドレス | WAN 側の IP アドレスが表示されます。 |
| ④サブネットマスク | WAN 側の IP アドレスに使用するサブネットマスクが表示されます。 |
| ⑤接続状態 | 現在の接続状態を表示します。 |
| | ■「ON」:接続中です。 |
| | ■「OFF」:未接続です。 |
| | ※「接続方法」の設定を「トリガ接続」、または「手動接続」にしていて、 |
| | 未接続の場合に[接続]をクリックすると、インターネットに接続で |
| | きます。[切断] をクリックするとインターネット接続を切断します。 |
| ⑥接続ログ | インターネットへの接続ログが表示されます。ログメッセージの詳細は、 |
| | ヘルプをご覧ください。 |
| ⑦ログの削除 | 表示されているログを削除します。 |
| ⑧接続 | 接続状態が「OFF」のときにインターネットへの接続を行います。「接続 |
| | 方法」の設定を「トリガ接続」、または「手動接続」にしているときのみ、 |
| | 使用できます。 |
| 9切断 | 接続状態が「ON」のときにインターネットへの接続を切断します。「接 |
| | 続方法」の設定を「トリガ接続」、または「手動接続」にしているときの |
| | み、使用できます。「常時接続」に設定している場合は、いったん接続を |
| | 切断されますが、すぐに再接続されます。 |
| ⑩再読み込み | 最新の口グを表示します。 |

・LOCAL OFFICE 接続の場合

| 項目名 | 説 明 |
|---------------|-------------------------------------|
| ① MAC アドレス | WAN 側の MAC アドレスが表示されます。 |
| | ※LAN側のMACアドレスは「ステータス」画面の〔システム データ〕 |
| | をクリックして表示される画面で確認できます。 |
| ② IP アドレス | WAN 側の IP アドレスが表示されます。 |
| ③サブネットマスク | WAN 側の IP アドレスに使用するサブネットマスクが表示されます。 |
| ④ゲートウェイ | インターネット接続(送信先のネットワーク)に使用するゲートウェイ |
| | が表示されます。 |
| ⑤ DNS サーバ | インターネット接続 (送信先のネットワーク) に使用するDNSサーバの |
| | アドレスが表示されます。 |
| ⑥ DHCP クライアント | WAN 側の DHCP クライアント機能の状態が表示されます。 |


■システムデータ

[システムデータ] をクリックすると、本商品のシステム、WAN、LANの設定状況を画面で確認することができます。

■「ログ機能」画面

本商品では、インターネット接続やアクセス制限などのログを残すことができます。

- 1 画面左側のメニューから [Status] をクリックします。
- 2「ステータス」画面の[ログ機能]をクリックします。




| 項目名 | 説明 | |
|---------------------------|--|--|
| ①インターネット接続ログ | チェックを付けるとインターネット接続に関してのログを残します。[ロ | |
| | グ情報] をクリックすると現在のログを表示します。[削除] をクリック | |
| | するとログが削除されます。 | |
| | ※工場出荷時は「有効」になっています。 | |
| ②アクセス制限ログ | チェックを付けるとアクセス制限機能によってブロックされた情報を[| |
| | グに残します。[ログ情報] をクリックすると現在のログを表示します。 | |
| | [削除] をクリックするとログが削除されます。 | |
| | ※工場出荷時は「有効」になっています。 | |
| ③ DoS (Denial of Service) | チェックを付けると DoS (Denial of Service) 攻撃を検出したときに | |
| アタック検出ログ | ログを残します。[ログ情報] をクリックすると現在のログを表示しま | |
| | す。[削除] をクリックするとログが削除されます。 | |
| | ※工場出荷時は「有効」になっています。 | |

3 上記項目の設定後、[保存] をクリックして設定を反映します。

■「E-Mail 機能」画面

本商品には、E-Mail によるログ情報の配信機能があります。本機能を使用することで DoS (Denial of Service) 攻撃が検出された時に管理者に対してログメールで通知することも可能です。

- 1 画面左側のメニューから [Status] をクリックします。
- 2「ステータス」画面の [E-Mail 機能] をクリックします。



| 項目名 | 入力例 | 説明 |
|-------------|------------------|--------------------------------------|
| ① DoS アタック | _ | チェックを付けるとDosアタックを検出したときに、ログ |
| 検出時に | | をメールで送信します。 |
| ログを送信する | | |
| ②インターネット | _ | チェックを付けると、インターネット接続に関してのログ |
| 接続ログ | | を、④の「送信」で設定した送信方法でメールを送信します。 |
| ③アクセス制限ログ | _ | チェックを付けると、アクセス制限機能によってブロックさ |
| | | れた情報を記録したログを、④の「送信」で設定した送信方 |
| | | 法でメールを送信します。 |
| ④送信 | _ | ログ情報を送信するタイミングを選択します。ログが一杯に |
| | | なったときに送信する場合は [a] を選択します。曜日と時間 |
| | | を決めて送信する場合は「 b 」を選択して曜日と時間を指定 |
| | | します。 |
| | | ※ログ情報がいっぱいになると、設定よりも前に送信されます。 |
| ⑤送信先 E-Mail | corega@xxx.ne.jp | ログ情報の送信先(E-Mail アドレス)を設定します。 |
| アドレス | | ※入力可能な文字は、半角英数字記号で32文字までです。 |
| ⑥件名 | logs info | 「E-Mail ログ送信」を有効にした場合、E-Mail 送信時の件 |
| | | 名を入力します。 |
| | | ※入力可能な文字は、半角の英数字記号で 29 文字までです。 |
| | | ※ 件名に全角文字を入れた場合、受信側で文字化けする場 |
| | | 合があります。 |
| ⑦送信用(SMTP) | 12. 34. 56. 1 | プロバイダから指定されたメール送信用(SMTP)サーバ |
| サーバ | | のホスト名かIPアドレスを設定します。 |
| | | ※ホスト名を指定する場合、入力可能な文字は、半角英数 |
| | | 字記号で 50 文字までです。 |
| ⑧ポート番号 | 25 | 送信用(SMTP)サーバに接続する際に使用するポート番 |
| | | 号を設定します。 |
| | | ※ポート番号は 1 ~65534の半角数字を入力してください。 |
| | | ※工場出荷時のポート番号は「25」になっています。 |

半角英数字記号··· O~9、a~z、!"#\$%&^()*+,-./:;<=>?@[¥]^_{¦}~

3 上記項目の設定後、[保存] をクリックして設定を反映します。


●Advanced ~より高度な機能を設定する~

ネットワークアプリケーションを利用する際のポート設定やセキュリティの設定、ポート開放 (バーチャルサーバ) の設定など、本商品のより高度な機能の設定ができます。

■アドバンスドインターネット ~ネットワークアプリケーションを利用できるようにする~

ネットワークゲームなど、ファイアウォールによって、着信データの接続先が不明になってしまうアプリケーションを利用する際のポート設定を行います。おもなアプリケーションについては、あらかじめ入力/出力ポートが設定してあります。

1 画面左側のメニューから [Advanced] - 「アドバンスドインターネット」をクリックします。




| 項目名 | 説明 |
|----------------|---------------------------------------|
| ①使用アプリケーション | 使用するアプリケーションを選択します。ここに表示されるのは、入力/ |
| | 出力ポートが設定済みのアプリケーションです。 |
| ②接続先 | アプリケーションを利用するパソコンを選択します。利用したいパソコ |
| | ンがリストにない場合は、「PC データベース」(P.62) で登録してくだ |
| | さい。 |
| ③スペシャルアプリケーション | 「登録済アプリケーション」の一覧にないアプリケーションを利用する場 |
| | 合や、アプリケーションが正しく動作しない場合は、[スペシャルアプリ |
| | ケーション〕をクリックして、新しく設定します(次ページ)。 |
| ④ PPPoE 設定 | DMZ設定する場合のアカウント(接続先)を選択します。マルチPPPoE |
| | 接続の場合のみ表示されます。 |
| ⑤ DMZ | DMZ機能を有効にします。「登録済アプリケーション」や「スペシャル |
| | アプリケーション」で設定してもアプリケーションが動作しない場合に |
| | は DMZ 機能を使用します。アプリケーションを利用するパソコンを選 |
| | 択して、「DMZ を使用する」にチェックを入れます。 |
| | ※ DMZ を設定したパソコンは、本商品のセキュリティ機能が無効にな |
| | るため、セキュリティが弱くなります。DMZ 機能は必要な場合のみ |
| | 有効にして ご使用ください。 |
| | ※マルチ PPPoE 接続の場合は、アカウントごとに設定することができ |
| | ます。 |
| | ※解除するときはチェックを外します。 |

2 上記項目の設定後、[保存] をクリックして設定を反映します。

・「スペシャルアプリケーション」画面

「アドバンスドインターネット」画面の「登録済アプリケーション」の一覧にないアプリケーションを利用する場合や、アプリケーションが正しく動作しない場合には、個別に設定ができます。

- 1 画面左側のメニューから「Advanced] ー「アドバンスドインターネット」をクリックします。
- 2 「アドバンスドインターネット」画面で「スペシャルアプリケーション」をクリックします。



設定が終了したら [保存] をク リックします。

| 項 | 目名 | 入力例 | 説明 |
|-------|--------|---------|-------------------------------|
| ①チェッ: | クボックス | _ | 利用するアプリケーションにチェックを入れます。 |
| ②名称 | | dialpad | ネットワークアプリケーションの名前を任意で入力します。 |
| | | | ※ 入力可能な文字数は、半角英数字記号で 12 文字までで |
| | | | す。大文字は小文字に自動的に変換されます。 |
| 3入力 | タイプ | udp | 入力ポートのプロトコルタイプを選択します。 |
| ポート | 開始~終了 | 51200~ | パソコンがデータを受信する際に使用するポート番号の範囲 |
| 番号 | | 51201 | を入力します。 |
| | | | ※ポート番号には 1 ~65534の半角数字を入力してくだ |
| | | | さい。 |
| ④出力 | タイプ | udp | 出力ポートのプロトコルタイプを選択します。 |
| ポート | 開始~終了 | 51200~ | パソコンがデータを送信する際に使用するポート番号の範囲 |
| 番号 | | 51201 | を入力します。 |
| | | | ※ポート番号には1~65534の半角数字を入力してくだ |
| | | | さい。 |

半角英数字記号··· O~9、a~z、!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^ {!}~




- ・アプリケーションのポートなどの設定については、アプリケーションの開発元にお問い合わせください。
- ・スペシャルアプリケーションを使用できるパソコンは、それぞれ1台のみです。
- 3 上記項目の設定後、「保存」をクリックして設定を反映します。

■バーチャルサーバ~インターネット上にサーバを公開する~

インターネット (WAN側) から本商品のLAN上のパソコンにアクセスできるようにします。外部にサーバを公開できます。

1 画面左側のメニューから [Advanced] - 「バーチャルサーバ」をクリックします。



| 項目名 | 入力例 | 説 明 |
|-------------|---------|----------------------------------|
| ① PPPoE 設定 | アカウント 1 | バーチャルサーバを公開するためのアカウント(接続先)を |
| | | 選択します。マルチ PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 |
| ②サーバ | Web | 利用したいサーバを選択します。 |
| ③初期値に戻す | _ | 選択したバーチャルサーバの設定を初期設定に戻します。 |
| ④すべて無効にする | _ | 一覧に表示されているすべてのバーチャルサーバを無効にし |
| | | ます。 |
| ⑤有効にする | Web | │ 選択したバーチャルサーバにチェックを付けて名称を任意で │ |
| | | 入力します。 |
| | | │ ⑩の [追加] をクリックすると新しくサーバを追加します。 |
| | | ⑪の[更新]をクリックすると、内容が変更されます。 |
| | | │ ※工場出荷時は「無効」になっています(チェックは入って │ |
| | | いません)。 |
| | | ※入力可能な文字は、半角の英数字記号で 16 文字までです。 |
| ⑥接続先 | _ | バーチャルサーバにするパソコンを選択します。利用したい |
| | | ┃ パソコンがリストにない場合は、「PC データベース」┃ |
| | | (P.62)で登録してください。 |
| ⑦プロトコル | TCP | 開放するプロトコルのタイプを選択します。 |
| ⑧入力/出力ポート番号 | 80/80 | サーバソフトが使用するポート番号(入力ポート番号)とイ |
| | | │ ンターネット側からサーバに使用するためのポート番号(出 │ |
| | | │ 力ポート番号) を入力します。通常は同一のポート番号にな │ |
| | | ります。 |
| | | ※ポート番号には1~65534の半角数字を入力してくだ |
| | | さい。 |
| 9クリア | _ | プロパティに入力した内容をクリアします。 |
| ⑩追加 | _ | 設定したバーチャルサーバを②のサーバ一覧に追加します。 |
| | | │ ※登録済みの他のサーバ名から名称を変更する必要があり │ |
| | | ます。 |
| ⑪更新 | _ | 選択したバーチャルサーバの設定内容を更新します。 |
| ②削除 | _ | 選択したバーチャルサーバを削除します。 |

半角英数字記号··· O~9、a~z、!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_{;}

X E


登録可能なサーバ数は40です。

■ダイナミック DNS(DDNS) ~バーチャルサーバに URL でアクセスできるようにする~

インターネット上からIPアドレスではなくURLを指定してLAN内のバーチャル サーバに接続できるようにします。ダイナミックIPアドレスのようなIPアドレスが固定されないサービスでも、LAN内のバーチャルサーバにアクセスできるようになります。

ダイナミック DNS は、以下の手順で設定します。

- 1 無料または有料サービスを提供しているダイナミック DNS サイトで登録手続きをします。本商品から 登録することができます。
 - ここでは、例としてDynDNSに登録しています。登録が完了すると、ユーザ登録確認メールが、E-Mailで送信されます。
- 2 画面左側のメニューから [Advanced] 「ダイナミック DNS」をクリックし、登録した DDNS ユーザ名とパスワード、使用したいドメイン名を入力して [保存] をクリックします。



※PPPoE設定をしている場合の画面です。

| 項目名 | 入力例 | 説明 |
|--------------|-------------|---------------------------------|
| ① PPPoE 設定 | アカウント 1 | ダイナミックDNS機能を利用してバーチャルサーバを公開 |
| | | するためのアカウント(接続先)を選択します。マルチ |
| | | PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 |
| ② DDNS 登録サイト | _ | ダイナミックDNS は有料(IvyNetwork)と無料 |
| | | (DynDNS)の2つがリンクされています。ダイナミック |
| | | DNS サイトとしてこちらで登録できます。 |
| ③ DDNS サービス | _ | 登録したダイナミック DNS のサービス名を選択します。 |
| ④ユーザ名 | corega | ②のダイナミックDNSサイトで登録したユーザ名を入力し |
| | | てください。 |
| | | ※ 入力可能な文字は、半角の英数字、記号で 15文字までです。 |
| ⑤パスワード | Password 02 | ②のダイナミックDNSサイトで登録したパスワードを入力し |
| | | てください。 |
| | | ※ 入力可能な文字は、半角の英数字記号で 15文字です。入 |
| | | 力したパスワードは画面上では「●」または「*」で表示 |
| | | されます。入力ミスのないようにご注意ください。 |

半角英数字記号··· O~9、a~z、!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_{!}^

| 項目名 | 入力例 | 説 明 |
|--------------|--------|-------------------------------|
| ⑥ドメイン名 | corega | ②のダイナミックDNSサイトで登録した希望のドメイン名 |
| | | を入力してください。 |
| | | ※一度取得したドメイン名は本商品からの変更はできませ |
| | | ん。ドメイン名を変更する必要があれば、ダイナミック |
| | | DNSサイトでアカウントを終了し、その後新たに登録を |
| | | しなおしてください。 |
| | | ※使用可能な文字は、半角英数字記号で、左側の入力欄は |
| | | 24文字以内、中央の入力欄は16文字以内、右側の入力 |
| | | 欄は4文字以内で入力してください。 |
| ⑦ DDNS ステータス | _ | ②のダイナミック DNS サイトにあるダイナミック DNS |
| | | サーバからのメッセージを表示します。 |

半角英数字記号··· O~9、a~z、!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_{;}~

3 設定を保存すると、本商品はその時点で使用しているIPアドレスを自動的にダイナミックDNSサイト に記録します。「DDNSステータス」欄で、希望のドメイン名が取得できたかどうか、確認してくださ い。 設定したダイナミック DNS を使用してバーチャルサーバなどへの接続が可能になります。




ダイナミックDNS サイトへい 足球は、いる は、 は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 】 ダイナミックDNSサイトへの登録は、お客様の自己責任で行ってください。登録に関して弊社で

■アクセス制限 ~パソコンのアクセスを制限する~

ローカル(LAN)側に接続されているパソコンからインターネット(WAN)側へのアクセスを制御します。アクセス制限は、グループごとに設定できます。

1 画面左側のメニューから [Advanced] ー「アクセス制限」をクリックします。




| 項目名 | 入力例 | 説 明 |
|------------|---------|---------------------------------|
| ①グループ選択 | グループロ | アクセス制限をするグループを選択します。 |
| | | ※工場出荷時は「グループ0」になっています。 |
| ②メンバ登録 | _ | グループロ 以外のグループのメンバを編集できます(次 |
| | | ページ)。 |
| ③ PPPoE 設定 | アカウント 1 | インターネット側 (WAN側) ヘアクセスするアカウントを |
| | | 選択します。マルチPPPoE接続の場合のみ表示されます。 |
| ④アクセス制限 | なし | アクセスを制限するかどうかを選択します。 |
| | | ■「なし」:アクセスは制限されません。 |
| | | ┃ ■「全てのサービス」:全てのサービスがアクセス制限され ┃ |
| | | ます。 |
| | | ■「選択したサービス」:「サービス」で選択したサービ ス ┃ |
| | | のみ、アクセス制限されます。 |
| | | ※工場出荷時は「なし」になっています。 |
| ⑤スケジュール設定 | _ | スケジュール内容を設定したいときにクリックします。曜日ご |
| | | とにアクセス制限をする時間帯を設定できます(次ページ)。 |
| ⑥スケジュール | なし | アクセス制限するスケジュールを選択します。「なし」を選 |
| | | 択すると常にアクセス制限が有効になります。 |
| | | ※工場出荷時は「なし」になっています。 |
| ⑦サービスの編集 | _ | アクセス制限するサービスを設定したいときにクリックしま |
| | | す。サービスの追加や削除ができます(P.59)。 |
| ®サービス | _ | アクセス制限をしたいサービスを選択します。 |
| ⑨ログ情報 | _ | アクセス制限ログの情報を確認したいときにクリックします。 |
| ⑩ログの削除 | _ | アクセス制限ログの情報を削除したいときにクリックします。 |

2 上記項目の設定後、[保存] をクリックして、設定を反映します。

・「メンバ登録」画面

アクセス制限をするグループを作成します。

- 1 画面左側のメニューから [Advanced] ー「アクセス制限」をクリックします。
- 2 「アクセス制限」画面で「グループ選択」のメニューから「グループO」以外のグループを選択し、[メンバ登録]をクリックします。



| 項目名 | 説明 |
|---------|----------------------------------|
| ①新グループ | 選択したグループのメンバを表示します。新しくグループを作成したと |
| | きは、空欄になっています。 |
| ②グループ 0 | デフォルトメンバを表示します。本商品に接続されているすべてのパソ |
| | コンが表示されます。 |
| ③削除 | 選択したメンバを新グループから削除します。 |
| ④追加 | 選択したメンバを新グループに追加します。 |

3 上記項目の設定後、「終了」をクリックして、設定を反映します。



- ・グループ 0 に表示されているパソコンは、本商品が認識しているパソコンの一覧ですので、新グループに追加しても、一覧から削除されません。また、1 つのパソコンを異なるグループ(グループ 0 を除く)に重複して登録することはできません。
- ・登録可能なパソコンは最大50台です。

・「スケジュール設定」画面

アクセス制限をするスケジュールを設定します。スケジュールは、曜日単位で設定できます。

- 1 画面左側のメニューから「Advanced] ー「アクセス制限」をクリックします。
- 2「アクセス制限」画面で [スケジュール設定] をクリックします。



| 曜日 | 曜日ごとにスケジュールを設 |
|------------|-----------------|
| | |
| | 定します。 |
| スケジュール 1、2 | スケジュール2を使用しない場 |
| | 合は、空白で設定してください。 |
| 開始 | 24時間表記で開始時間を入力 |
| | してください。 |
| 終了 | 24時間表記で開始時間を入力 |
| | してください。 |


例:月曜日=深夜 0:00 ~早朝 6:00、およびお昼の 12:00 ~ 13:00までアクセス制限をす る場合 日曜日=1日中制限する場合

3 上記項目を設定後、[保存] をクリックすると設定が反映されます。

・「サービス」画面

アクセス制限をするサービスの追加、削除を行います。

- 1 画面左側のメニューから [Advanced] ー「アクセス制限」をクリックします。
- 2「アクセス制限」画面で [サービスの編集] をクリックします



| 項目名 | 入力例 | 説明 |
|-----------|-------|-------------------------------|
| ①登録済みサービス | _ | 登録済みのサービスの一覧を表示します。削除したいサービ |
| | | スを選択してください。[削除] をクリックすると、選択し |
| | | たサービスが削除されます。 |
| | | ※工場出荷時に登録されているサービスは削除できません。 |
| ②サービス名 | HTTP | 追加登録するサービス名を入力します。 |
| | | ※入力可能な文字は、半角英数字記号で 12文字までです。 |
| | | ※ ①の画面で表示される際は、サービス名の先頭に「*」が付 |
| | | きます。 |
| ③タイプ | TCP | 追加登録するサービスのプロトコルを選択します。 |
| ④開始/終了 | 80/80 | サービスが使用するポート番号の開始〜終了を入力します。 |
| ポート番号 | | |
| ⑤ ICMPタイプ | _ | 「タイプ」で「ICMP」を選択した場合に入力します。 |

半角英数字記号··· O~9、a~z、!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_{;}




- ・アクセス制限したいサービスの使用するポートがひとつだけの場合は、「開始ポート番号」と「終 了ポート番号」に同じポート番号を入力します。
 - 入力例の場合、HTTPは80番ポートなので、開始ポート番号に[80]、終了ポート番号に[80]と入力します。
- ・登録済みのサービス数は40です。サービスの追加可能数は30です。
- 3 各設定項目を入力後、[追加] をクリックすると、「登録済みサービス」にサービスが追加されます。

■セキュリティ ~外部からの不正なアクセスを防ぐ~

本商品のセキュリティ機能の設定を行います。

1 画面左側のメニューから [Advanced] ー「セキュリティ」をクリックします。




| 項目名 | 説明 |
|---------------------------|---|
| ① PPPoE 設定 | セキュリティ機能を設定するアカウント(接続先)を選択します。マル |
| | チ PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 |
| ② DoS (Denial of Service) | 有効にすると、DoS(Denial of Service)攻撃への防御ができます。 |
| ファイアウォールを使用する | ※工場出荷時は「有効」になっています。通常はこのまま使用すること |
| | をおすすめします。 |
| ③しきい値 | 使用しているインターネットの帯域を選択します。 |
| | ※工場出荷時は「高」になっています。 |
| ④ URL フィルタを使用する | 有効にすると、指定したURLへの接続を制限します。 |
| | ※工場出荷時は「有効」になっていますが、「URL フィルタの設定」に |
| | は何も登録されていないため、URLのフィルタリングはされません。 |
| ⑤ URL フィルタの設定 | 「URLフィルタ」 画面が表示されます (次ページ)。 接続制限をする URL |
| | を設定します。 |
| ⑥ ICMP に返答する | 本商品にpingコマンドが送信された場合に返答するかどうかを選択します。 |
| | ※工場出荷時は「無効(返答しない)」になっています。 |
| ⑦ IPsec を許可する | IPsec を使用した VPN (Virtual Private Networking) の通信を可能 |
| | にするかどうかを選択します。 |
| | ※工場出荷時は「許可する(IPsec のパススルが可能)」になっています。 |
| | ※許可可能な VPN クライアントは 1 台のみです。 |
| ® PPTP を許可する | PPTPを使用したVPN (Virtual Private Networking) の通信を可能 |
| | にするかどうかを選択します。 |
| | ※工場出荷時は「許可する(PPTPのパススルが可能)」になっています。 |
| | ※許可可能な VPN クライアントは 1 台のみです。 |
| ⑨L2TPを許可する | L2TP を使用した VPN(Virtual Private Networking)の通信を可能 |
| | にするかどうかを選択します。 |
| | ※工場出荷時は「許可する(L2TPのパススルが可能)」になっています。 |
| | ※許可可能な VPN クライアントは 1 台のみです。 |

2 上記項目の設定後、[保存]をクリックして、設定を反映します。

・「URLフィルタ」画面

- 1 画面左側のメニューから [Advanced] 「セキュリティ」をクリックします。
- 2 「セキュリティ」画面で [URL フィルタの設定] をクリックします。



| 項目名 | 入力例 | 説 明 |
|---------------|----------|---------------------------------|
| ① URL フィルタリスト | _ | 接続制限をするURLのリストが表示されます。 |
| ②削除 | _ | 選択した URL を削除します。 |
| ③全て削除 | _ | URL フィルタリスト (①)に登録されている URL をすべ |
| | | て削除します。 |
| ④ URL の追加 | violence | 接続制限をしたい URL を入力し、[追加]をクリックする |
| | | と、URL フィルタリスト (①)に URL が追加されます。 |
| | | 文字列(例:violence)を入力すると、その文字列を含む |
| | | URL がアクセス制限されます。 |
| | | ※入力可能な文字は、半角英数字記号で 72 文字までです。 |

半角英数字記号… 0~9、a~z、-.@




- ・登録可能な URL の数は 10 です。
- ・URLを登録した場合、「http://」は省略されてURLフィルタリストに表示されます。
- 3 上記項目の設定後、「終了」をクリックして、「URLフィルタ」画面を終了します。

■PC データベース 〜接続しているパソコンを表示する〜

本商品に接続しているパソコンの一覧を表示します。LAN上のパソコンや固定IPアドレスの情報を管理できます。「DHCPクライアント」のパソコンは、一覧に自動的に追加されます。固定IPアドレスを使用しているパソコンは手動で追加します。バーチャル サーバや DMZ などを固定 IPアドレスのパソコンで設定する際は、かならず PC リストに手動で登録してください。

1 画面左側のメニューから [Advanced] ー「PC データベース」をクリックします。




| 百口夕 | 1 +/BI | =X □□ |
|------------|--------------|--------------------------------|
| 項目名 | 入力例 | 説明 |
| ① PC リスト | _ | 現在、接続されているパソコンもしくはネットワーク機器を |
| | | 表示します。 |
| | | ※DHCP クライアントは、自動的に PC リストに表示され |
| | | ます。表示されていない場合は、対象のパソコンを再起 |
| | | 動してください。固定IPアドレスを使用しているパソコ |
| | | ンは、手動でリストに追加します。 |
| | | ※パソコンを本商品から外して[再読み込み]をクリック |
| | | しても、PCリストは更新されません。PCリストを更新 |
| | | する場合は、本商品をリセットするか電源を入れ直して |
| | | ください。 |
| ②追加 | _ | パソコン名とIPアドレスを入力したパソコンをPCリスト |
| | | に追加します。 |
| ③パソコン名 | corega103 | PCリストに追加するパソコン名を入力します(任意の名前)。 |
| | | ※入力可能な文字は半角英数字記号で 15 文字までです。 |
| ④IPアドレス | 192.168.1.14 | PCリストに追加するパソコンのIPアドレスを入力します。 |
| ⑤削除 | _ | 選択したパソコンを PC リストから削除します。 |
| ⑥ PC データ一覧 | _ | PCデータベースの詳細を表示したいときにクリックします。 |
| ⑦再読み込み | _ | PC リストの表示を更新したいときにクリックします。 |
| ⑧詳細設定 | _ | PC データの詳細設定を行います(次ページ)。 |

半角英数字記号··· O~9、a~z、!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_{¦}~

・「PC データベース (詳細設定)」画面

接続されているパソコンのデータの詳細設定ができます。

- 1 画面左側のメニューから [Advanced] 「PC データベース」をクリックします。
- 2「PC データベース」画面で〔詳細設定〕をクリックします。



| _ | | | | |
|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| | 項目名 | 入力例 | 説明 | |
| 1) | PCリスト | _ | 接続されているパソコンの一覧を表示します。 | |
| | | | ※パソコンを本商品から外して〔再読み込み〕をクリック | |
| | | | しても、PCリストは更新されません。PCリストを更新 | |
| | | | する場合は、本商品をリセットするか電源を入れ直して | |
| | | | ください。 | |
| 21 | | _ | PC リストから設定を変更したいパソコンを選択し[修正] | |
| | | | をクリックするとPCデータにパソコンのデータが表示され | |
| | | | ます。 | |
| 3 H | ····································· | _ | PC リストから削除したいパソコンを選択し〔削除〕をク | |
| | | | リックすると PC リストからパソコンが削除されます。 | |
| 4) | (ソコン名 | corega 103 | パソコンのコンピュータ名を入力します(任意の名前)。 | |
| | | | ※入力可能な文字は半角英数字記号で 15 文字までです。 | |
| | 自動取得 | _ | パソコン側でIPアドレスを自動取得する設定にしている場 | |
| | (DHCP | | 合に選択します。IPアドレスは本商品が自動的に割り当て | |
| 5 | クライアント) | | ます。 | |
| | 固定取得 | 固定取得 | パソコン側でIPアドレスを自動取得する設定にしている場 | |
| P ア | (DHCP | 192. 168. 1. 14 | 合に選択します。IPアドレスは本商品が自動的に割り当て | |
| ド | クライアント) | | ますが、ここで指定したIPアドレスが割り当てられます。 | |
| レス | | | ※割り振れるIPアドレスは「LAN (LAN側設定)」(P.43) | |
| | | | で設定している IP アドレスの範囲内になります。 | |
| | 固定設定 | _ | パソコン側で固定IPアドレスを設定している場合に選択し | |
| | (DHCP 範囲以外) | | ます。 | |

半角英数字記号··· O~9、a~z、!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_{!}^

| 項目名 | 入力例 | 説 明 |
|-------------|-----|--------------------------------|
| ⑥ 自動検索 M | _ | パソコンがLANに接続されている場合に、本商品が自動的 |
| A | | にパソコンのMACアドレスを検索する設定にする場合に選 |
| A C Z | | 択します。 |
| ド MACアドレス | _ | パソコンのMACアドレスを直接設定する場合に選択して、 |
| [| | MACアドレスを入力します。 |
| ⑦ PC データ更新 | _ | 選択したパソコンのデータベースを更新します。 |
| ⑧データの削除 | _ | 選択したパソコンのデータベースを削除します。 |
| ⑨ PC データ追加 | _ | PC データを入力したパソコンを PC リストに追加します。 |
| ⑩再読み込み | _ | PC データベースの表示を更新します。 |
| ⑪ PC データ一覧 | _ | エントリー可能な PC データを一覧表示します。 |




■ルーティング~ルーティングテーブルを設定する~

LAN 上に他のルータまたはゲートウェイがある場合は、ルーティングの設定が必要です。通常は、RIPを使用することをおすすめします。

スタティック ルーティングテーブルを使用する際は、ルーティングの機能について理解する必要 メモ があります。詳しくは、ネットワーク管理者に確認してください。

1 画面左側のメニューから [Advanced] ー「ルーティング」をクリックします。



| 項目名 | 入力例 | 説明 |
|----------------|---------------|------------------------------------|
| ① RIP V1 を使用する | _ | 本商品で RIP を有効にするかどうかを選択します。本商品 |
| | | では RIP V1 のみをサポートしています。 |
| | | ※工場出荷時は「無効」になっています。 |
| | | ※LOCAL OFFICEの場合は表示されません(使用できません)。 |
| ②保存 | _ | RIPの設定を保存します(スタティックルーティングテーブ |
| | | ルには変更はありません)。 |
| ③スタティック | _ | 設定されているスタティックルーティングテーブルの一覧を |
| ルーティングテーブル | | 表示します。 |
| ④接続先ネットワーク | 0.0.0.0 | スタティックルーティングテーブルを設定する際の接続先 |
| | | ネットワークの IP アドレスを入力します。 |
| ⑤サブネットマスク | 255.255.255.0 | スタティックルーティングテーブルを設定する際の接続先 |
| | | ネットワークのサブネットマスクを入力します。 |
| ⑥ゲートウェイ | 192.168.1.1 | スタティックルーティングテーブルを設定する際の接続先と |
| | | 通信するために使用するゲートウェイのIPアドレスを入力 |
| | | します。 |
| ⑦メトリック | 2 | 接続先ネットワークにデータが届くまでに通過するルータの |
| | | 数です。2~ 15 の間で設定してください。 |
| ⑧クリア | _ | 「詳細内容」欄の入力内容をクリアします。 |
| 9追加 | | 「詳細内容」欄の入力内容をスタティックルーティングテー |
| | | ブルに追加します。 |
| ⑩更新 | _ | 「詳細内容」 欄の設定内容でスタティックルーティングテー |
| | | ブルを更新します。 |
| ⑪削除 | _ | 選択したスタティック ルーティングテーブルを削除します。 |
| ®レポート | _ | 設定されているすべてのスタティック ルーティングテーブ |
| | | ルのリストを表示します。 |



- ・本商品の RIP 機能は、LAN 側のみとなります。
- ・登録可能なルーティングテーブル数は20です。

■リモート設定 ~インターネット上から本商品の設定をする~

本商品をインターネット経由で設定できるようにします。

1 画面左側のメニューから [Advanced] ー「リモート設定」をクリックします。



| 項目名 | 入力例 | 説 明 |
|------------|---------|--------------------------------|
| ① PPPoE 設定 | アカウント 1 | リモート設定を行うアカウント (接続先) を選択します。マ |
| | | ルチ PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 |
| ②リモート設定を | _ | チェックを付けるとインターネット側 (WAN側) から本商 |
| 使用する | | 品の設定を可能にします。 |
| | | ※工場出荷時は「無効」になっています。 |
| ③ポート番号 | 8080 | インターネット側から本商品にアクセスする際のポート番号 |
| | | を指定します。1 ~ 65534 の範囲でポート番号を入力し |
| | | てください。 |
| | | ※工場出荷時は「8080」になっています。 |
| ④本製品に接続する | _ | インターネット側 (WAN側) から本商品の設定をする際に |
| ためのIPアドレス | | 指定するIPアドレス(プロバイダによって割り当てられた |
| | | もの)が表示されます。 |
| | | ※本商品に接続するためのIPアドレスは、本商品のWAN |
| | | 側 IP アドレスになります。 |

インターネット側(WAN側)から接続する際は、下記のようにIPアドレスの後ろにポート番号を指定します。

http://本商品に接続するためのIPアドレス:ポート番号

2 上記項目を設定後、「保存」をクリックすると設定が反映されます。




- ・ダイナミック IP アドレスを使用している場合、本商品に接続するための IP アドレスが常に変わってしまいます。接続する前に、本商品のWAN側 IP アドレスを確認してください。
- ・「リモート設定を使用する」を有効に設定した場合、第三者からの不正アクセスやインターネット上への情報の漏洩などが考えられます。リモート設定を使用していないときは、「無効」に設定することをおすすめします。

■ツール ~ Ping テストをしたり、DNS を検索をする~

任意のパソコンに Ping を使ってテストをすることができます。

1 画面左側のメニューから [Advanced] ー「ツール」をクリックします。



| 項目名 | 入力例 | 説 明 |
|---------------|-------------|-------------------------------|
| ① Ping IPアドレス | 192.168.1.3 | 正常に動作しているか、接続されているかを知りたいパソコ |
| | | ンのIPアドレスをここに入力します。 |
| ②実行 | _ | ①に入力したIPアドレスを持つパソコンへ、Pingテストを |
| | | 実行します。* |
| ③ Ping 結果 | _ | ①に入力したIPアドレスを持つパソコンが正常に動作(ま |
| | | たは接続) している場合は、ここにテスト結果の一覧が表示 |
| | | されます。 |
| ④ドメイン名/URL | _ | インターネット上で検索したいドメイン名(またはURL)を |
| | | 入力します。 |
| ⑤検索 | _ | ④に入力したドメイン名(またはURL)の検索を開始します。 |
| ⑥ DNS 検索結果 | _ | 検索結果がここに表示されます。 |
| ⑦ クリア | _ | 入力欄に入力した文字を無効にします。 |

[※]ご使用のパソコンのセキュリティによっては、Pingを受け付けない場合があります。


■その他各種設定 ~内蔵時計、PPPoEブリッジ、IPv6パススルなどの設定をする~

1 画面左側のメニューから [Advanced] ー「その他各種設定」をクリックします。

| その他各 | 重設定 | | |
|-----------|-------------------------------------|--|---|
| 時間設定 | | | |
| | ○手動設定┛ | | |
| PPPoEブリッジ | ☑ PPPoEブリッジを許可する ────── | 2 | |
| IPv6パススル | ☑ IPv6パススルを有効にする - | 3 | |
| UPnP | ☑ UPnP を有効にする | (4) | |
| | ☑ UPnPを使って本商品の設定を変更する | 6 | |
| | □ WAN の切断機能を有効にする | | |
| MTU | MTUを変更する: [1454] (1 - 1492)パイト | 7 | |
| バックアップDNS | バックアップDNSサーバ1: 12 34 56 99 | (a) | |
| | バックアップDNSサーバ2: | (8) | |
| | このDNSはWAN側設定で指定したDNSが無効のときのみ使用されます。 | | |
| | 保存 キャンセル ヘルブ | →────── 設定が終了したら[保存]を | 9 |
| | 本任 キャンモル ヘルノ | [≝] リックします。 | |

| 項目名 | 入力例 | 説明 |
|--------------|----------------|---|
| ①時間設定 | _ | 本商品の内蔵時間を設定します。 |
| | | ・自動設定:NTPサーバに接続し、自動的に時刻の設定を行 |
| | | います。 |
| | | ・手動設定:手動で設定するときに選択します。 |
| ② PPPoE ブリッジ | | チェックを入れるとダイレクトPPPoEを使用することがで |
| | | きます。 |
| ③IPv6パススル | _ | チェックを入れると IPv6 パススルが有効になり、IPv6 プ |
| | | ロトコルで通信ができます。 |
| | | ※ネットワーク環境がIPv6に対応している必要があります。 |
| ④UPnPを | _ | UPnP (Universal Plug and Play) 機能によって自動的に |
| 有効にする | | LAN に接続された装置を検出し認識します。UPnP 機能は、 |
| | | Windows XP、および Windows Me にてご使用になれます。 |
| | | ※マルチ PPPoE 接続時は、表示される内容が異なります |
| | | (次ページ)。 |
| ⑤ UPnP を使って | _ | チェックを付けると、UPnP 機能を使用して、本商品の設 |
| 本製品の設定を | | 定を変更することができます。チェックを外すと、UPnP機 |
| 変更する | | 能を使用した本商品の設定変更はできなくなります。 |
| | | ※マルチ PPPoE 接続時は、表示される内容が異なります |
| | | (次ページ)。 |
| ⑥ WAN の切断機能 | _ | チェックを付けるとUPnP機能を使用してWAN(インター |
| を有効にする | | ネット)を切断することができます。 |
| | | ※工場出荷時は「無効」になっています。 |
| ⑦ MTU を変更する | 1454 | MTU の値を変更します。PPPoE 接続の場合のみ、設定で |
| | | きます。通常はリモートサーバから自動的に設定されます。 |
| | | プロバイダから指示があったときのみ変更してください。1 |
| | | ~ 1492 の間で設定してください。フレッツ·ADSL に接 |
| | | 続した場合には、自動的に「1454」に設定されます。 |
| | | ※工場出荷時の設定値は「1454」です。 |
| ⑧バックアップ DNS | 12. 34. 56. 99 | DNS(ドメインネーム サーバ)のIPアドレスを入力します。 |
| | | 優先DNSサーバが利用できない場合に、ここで入力したDNS |
| | | サーバが使用されます。プロバイダに指定された場合に入力し |
| | | てください。指定されない場合は空欄にしてください。 |

マルチ PPPoE 接続時は、以下の画面のように表示されます。



| 項目名 | 入力例 | 説 明 |
|--------------|---------|--------------------------------|
| ①アプリケーション | _ | アプリケーションでWAN IPを使用する場合にチェックを |
| で WAN IP を選択 | | つけます。 |
| する | | |
| ②WAN 側IPのセッ | _ | チェックをつけるとUPnPで使用するセッションを設定す |
| ションを選択する | | ることができます。 |
| ③ PPPoE 設定 | アカウント 1 | UPnP、MTU、バックアップ DNS を設定するアカウント |
| | | (接続先)を選択します。 |
| | | ※マルチ PPPoE 接続時のみ表示されます。 |
| ④ UPnP を使用する | _ | チェックを付けると UPnP 機能を使用できます。 |
| | | ■セッション 1、2 の両方にチェックを入れた場合、セッ |
| | | ション 1 のみ有効になります。 |
| | | ■セッション2のみUPnP機能を使用したい場合、セッショ |
| | | ン1のアカウントに対してチェックを外します。この場合 |
| | | セッション2の接続先設定も必要になります。 |
| | | ※マルチ PPPoE 接続時のみ表示されます。 |



- ・マルチPPPoE接続時は、項目名の「④UPnPを使用する」以降の設定項目をアカウントごとに 設定することができます。
- ・マルチ PPPoE 画面のその他の項目の説明は、前ページと同じです。
- 2 上記項目の設定後、[保存] をクリックして、設定を反映します。

PART 4

こんなときにはこの設定

ネットワークゲームや音声/ビデオチャットやポートを開放してサーバの公開をするなど、ネットワーク上から各パソコンに直接アクセスする必要がある場合は、本商品の設定を変更する必要があります。このPARTでは、本商品をより便利に活用していただくための設定方法について説明します。

ネットワークゲームをするには

ネットワークゲームをするには、ゲームサーバとデータの送受信を行うポートを、UPnP設定やスペシャルアプリケーション設定などで本商品に設定する必要があります。



回線業者によっては、ネットワークゲームに対応していない場合がありますので、ご注意ください。

●UPnPに対応したネットワークゲームの場合

本商品は UPnP に対応しているので、UPnP に対応したネットワークゲームであれば、自動的に本商品の設定が行われます。設定ユーティリティで次の設定を行います。

1 設定をするアカウントを選択します [Advanced]「その他各種設定」「UPnP」で (P.68)、「UPnP を有効にする」にチェックを入れます。



- ・Windows にて、ユニバーサル プラグ アンド プレイ(UPnP)に関するセキュリティの脆弱性 が発見されています。ご利用になる前に、Windows の修正プログラムをインストールしてく ださい。詳細な設定方法は、Microsoft にお問い合わせください。
- ・UPnP がサポートされている OS は、Windows XP です。

●UPnPに対応していないネットワークゲームの場合

UPnP に対応していないネットワークゲームの場合は、次のいずれかの方法で設定します。

■ネットワークゲームが使用するポート番号が分かる場合

使用するポート番号、タイプが分かっている場合は、設定ユーティリティで次の設定を行います。

- 1 画面左側のメニューから「Advanced」 「バーチャルサーバ」をクリックします。
- 2 プロパティの「有効にする」にチェックを入れます。
- 3 任意のサーバ名を入力します。
- 4 「接続先」のパソコンを選択します。
- 5 プロトコル、ポート番号を使用するサーバに合わせて入力します。
- 6 [追加]をクリックします。
- 7 「サーバ」の画面内に3で入力したサーバ名があることを確認してください。




- ・ネットワークゲームが使用するポート番号、タイプ (プロトコルのタイプ) については、各ゲームの製造元にお問い合わせください。
- ・詳細は「PART3 設定ユーティリティを見てみよう」「バーチャルサーバ」(P.54) をご覧ください。

■ネットワークゲームが使用するポート番号が分からない、または毎回変更される場合

DMZ 機能を使います。設定ユーティリティで次の設定を行います。

- 1 画面左側のメニューから「Advanced」-「アドバンスドインターネット」(P.52) をクリックします。
- 2 「DMZ を使用する」にチェックを入れます。
- 3 ネットワークするパソコンを選択します。



4 [保存]をクリックします。



DMZ機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。

音声/ビデオチャットなどのツールを使うには

ここでは、代表的なソフトとして、NetMeeting、MSN Messenger、Windows Messengerを利用す る場合の設定を説明しています。本商品では、Microsoft Windows Messenger (Ver.4.7以降)、MSN Messenger (Ver.4.6以降) および Net Meeting に対応しています。各アプリケーションの使い方は、ヘル プやホームページをご覧ください。

•NetMeeting

- 画面左側のメニューから「Advanced」-「アドバンスドインターネット」(P.52)をクリックして、 画面を開きます。
- 2 「登録済みアプリケーション」の「使用アプリケーション」で「H323 (CUsee ME&MS NetMeeting) | を選択します。
- 3 接続先のパソコンを選択します。
- 4 [保存] をクリックします。

上記設定をしても接続できない場合は DMZ 機能を使います。「Advanced I ー「アドバンスドインターネット」 (P.52) で「DMZ を使用する」にチェックを入れ、NetMeeting を使用するパソコンを選択してください。



DMZ機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、セ 注意 キュリティが弱くなります。DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。

●Windows Messenger(Ver.4.7以降)、MSN Messenger(Ver.6.2以降)

本商品はUPnPに対応しているので、Windows Messenger、MSN Messengerを利用する際は、自動的 に本商品の設定が行われます。

- 画面左側のメニューから「Advanced」-「その他各種設定」をクリックして、画面を開きます。
- 2 「UPnPを有効にする」にチェックを入れます。



対応 OS は Windows XP Service Pack1(SP1)以降のみです。

3 [保存] をクリックします。

詳細は「PART3 設定ユーティリティを見てみよう | 「その他各種設定 | (P.68) をご覧ください。

外部にサーバを公開するには

●バーチャルサーバを使用する

バーチャルサーバ機能を利用して外部にサーバを公開する設定例です。

- 1 画面左側のメニューから [Advanced] 「バーチャルサーバ」をクリックします。
- 2 利用するサーバを選択します。
- 3 [更新] をクリックします。
 - 「入力ポート番号」および「出力ポート番号」は、「プロトコル」で「ユーザ定義」を選択した場 |メモ| 合に、任意の数値を入力します。

サーバ名が表示される画面内に利用したいサーバがない場合は、以下のようにしてサーバを追加します。

- 1 画面左側のメニューから [Advanced] 「バーチャルサーバ」をクリックします。
- 2 プロパティの「有効にする」にチェックを入れます。
- 3 任意のサーバ名を入力します。
- 4 「接続先」のパソコンを選択します。
- 5 プロトコル、ポート番号を使用するサーバに合わせて入力します。
- 6 「追加」をクリックします。
- 7 「サーバ」の画面内に3で入力したサーバ名があることを確認してください。
- 8 [更新]をクリックして、設定を反映させます。

詳しくは、「PART3設定ユーティリティを見てみよう」「詳細設定」ー「バーチャルサーバ」(P.54)をご覧ください。

●ダイナミックDNSを使用してURLでアクセスする

インターネット側からドメインネーム (URL) を使用して、バーチャルサーバなどに接続することができる設定例です。

- 1 画面左側のメニューから [Advanced] 「ダイナミック DNS」をクリックします。
- 2 「DynDNS.org」(無料サービス)または「IvyNetWork」(有料サービス)をクリックして、設定を行います。そのときの「ログイン名」「ログインパスワード」「ドメイン名」は控えておいてください。
- 3 本商品の「ダイナミック DNS」画面に戻り、2 で控えた「ログイン名」、「ログインパスワード」および「ドメイン名」を入力します。
- 4 [保存]をクリックして、設定を反映させます。

詳しくは「PART3 設定ユーティリティを見てみよう」「Advanced」 – 「ダイナミック DNS」(P.55)をご覧ください。

マルチPPPoEで2つの接続先を使い分けるには

(プロバイダと、フレッツ・スクウェア/フレッツ・グループアクセス/フレッツ・グループ/フレッツ・コネクト/フレッツ・コミュニケーションを利用する)

●プロバイダとフレッツ・スクウェアに接続する

通常はプロバイダに接続しますが、「flets」のドメイン名が含まれたURLが入力されたときに「フレッツ・スクウェア」に自動的に接続させることができます。「フレッツ・スクウェア」を利用するには、「セッション2」に設定を行うことで利用可能になります。

例:通常のプロバイダへの接続設定を「セッション1のアカウント1」に、「フレッツ・スクウェア」への接続設定を「セッション2のアカウント2」に設定する場合

- 1 通常のプロバイダの設定を行います。画面左側のメニューから [WAN] をクリックし、「接続タイプ」で「マルチ PPPoE」を選択して、[次へ] をクリックします。
- 2 「WAN -マルチ PPPoE」の「PPPoE 設定」で [アカウント 1] をクリックします。
- 3 接続指定は「セッション 1」を選択し、「ユーザ名」、「パスワード」にプロバイダから通知された「ユーザ名」「パスワード」を入力し、「オプション」、「DNS」の各設定を行い、「保存」をクリックし、「戻る」をクリックします。
- 4 次にフレッツ・スクウェアの設定を行います。 「PPPoE 設定」で[アカウント2]をクリックします。
- 5 接続指定は「セッション2」を選択し、「ユーザ名」「パスワード」は、それぞれ以下の表の内容で入力 します。「DNS」は「自動取得」を選択します。



「セッション 2 | を選択すると、「接続先設定 | の設定ができるようになります。

| | NTT 東日本のエリアのお客様 | NTT 西日本のエリアのお客様 |
|-------|-----------------|-----------------|
| ユーザ名 | guest@flets | flets@flets |
| パスワード | guest | flets |

(2006年9月現在)


- 6 「接続先設定」の「ドメイン追加」をクリックすると、「接続先設定」画面が表示されます。
- 7 「ドメイン名」に「.flets/」を入力し、[追加]をクリックすると、リストに登録されます。
- 8 リストに登録された「.flets/」が反転表示になっていることを確認して [保存] をクリックし、設定内容を保存します。
- 9 [閉じる] をクリックし、マルチ PPPoE の設定画面に戻ります。
- 10 [保存] をクリックし、設定内容を反映させます。

詳しくは、「PART3設定ユーティリティを見てみよう」「マルチPPPoE接続の場合」(P.35)をご覧ください。

●プロバイダとフレッツ・グループアクセス(NTT東日本)/フレッツ・グループ(NTT西日本)のLAN型払い出しに接続する

通常はプロバイダに接続し、フレッツ・グループアクセス(NTT 東日本)/フレッツ・グループ(NTT 西日本)のLAN 型払い出しを利用して、それぞれのパソコンのファイル共有などが必要な場合に、フレッツ・グループアクセス(NTT 東日本)/フレッツ・グループ(NTT 西日本)に自動的に接続されます。フレッツ・グループアクセス(NTT 東日本)/フレッツ・グループ(NTT 西日本)を利用するには、「セッション 2」に設定を行うことで利用可能になります。

- 例:通常のプロバイダへの接続設定を「セッション1のアカウント1」に、「グループアクセス(NTT東日本)/フレッツ・グループ(NTT西日本)」への接続設定を「セッション2のアカウント2」に設定する。
- 1 通常のプロバイダの設定を行います。前ページの「プロバイダとフレッツ・スクウェアに接続する」の 手順 1 ~ 3 を行います。
- 2 フレッツ・グループアクセス(NTT東日本)/フレッツ・グループ(NTT西日本)のLAN型払い出しの設定を行います。 「PPPoE 設定」で「アカウント 2〕をクリックします。
- 3 接続指定は「セッション2」を選択し、グループ管理者から通知された「ユーザ名」、「パスワード」を 入力します。
 - 「セッション 2」を選択すると、「LANTYPE」、「接続先設定」の設定ができるようになります。
- 4 オプションは、任意の「接続方法」を選択します。
- 5 「LAN TYPE」の「有効」にチェックを入れ、グループ管理者から通知されている、「IPアドレス」、「サブネットマスク」をそれぞれ入力します。
- 6 「DNSサーバ」を「自動取得」にします。
- 7 [保存]をクリックします。しばらくすると再度設定画面が開きます。[戻る]をクリックします。
- 8 [IPアドレス追加]をクリックして、接続先設定を行います。「IPアドレス」にグループ管理者から通知された接続相手のIPアドレスを入力し、[追加]をクリックすると、リストに登録されます。



- 9 リストに登録された「IPアドレス」を反転表示にして、[保存] をクリックし、設定内容を反映させます。
- 10 「閉じる」をクリックし、マルチ PPPoE の設定画面に戻ります。
- 11 [保存] をクリックし、設定内容を反映させます。
- 詳しくは、「PART3 設定ユーティリティを見てみよう」「マルチ PPPoE 接続の場合」(P.35)をご覧ください。



- ・ファイル共有など、使用するアプリケーションによっては、「WAN-マルチ PPPoE」設定画面 (P.35)の「接続先設定」にある「NetBios 有効」が必要になります。
- ・フレッツ・グループアクセス(NTT 東日本)/フレッツ・グループ(NTT 西日本)の LAN 型 払い出しに接続する場合、必ず「WAN-マルチ PPPoE」設定画面(P.35)の「接続先設定」に ある「NetBios 有効」にチェックを付けてください。
- ・IP アドレス範囲として複数の IP アドレスが割り当てられていて、それぞれのパソコンに固定 IP アドレスを割り当てる場合は、パソコンのネットワーク設定が必要です。
- ・NetBiosを使用してコンピュータを指定する場合は、WINSサーバまたはLMHOSTSが必要です。

●フレッツ・コネクト(NTT東日本)を利用する

フレッツ・コネクトは、Bフレッツ、フレッツ・ADSLをご利用のお客さま同士による、IP電話機能などの音声・映像・データによる多彩な通信サービスを提供します。簡単な番号(コネクトID)により相手先のIPアドレスを意識することなく接続できます。フレッツ・コネクトを利用するには、「セッション2」に設定を行うことで利用可能になります。

例:通常のプロバイダへの接続設定を「セッション1のアカウント1」に、「フレッツ・コネクト」への接続設定を「セッション2のアカウント2」に設定する。

- 1 P.74の手順1~3をご覧になり、通常のプロバイダへの接続設定を行います。
- 2 次にフレッツ・コネクトの設定を行います。 「PPPoE 設定」で「アカウント 2」をクリックします。
- 3 接続指定は「セッション2」を選択し、フレッツ・コネクトで使用する「ユーザ名」「パスワード」を それぞれ入力します。「DNS」は「自動取得」を選択します。



「セッション 2」を選択すると、「接続先設定」の設定ができるようになります。

- 4 「接続先設定」の [IPアドレス追加] をクリックして、「接続先設定」画面を表示させます。
- 5 「接続先設定」画面の「ネットワーク」に「172.0.0.0/8」を入力し、[追加] をクリックすると、リストに登録されます。
- 6 リストに登録された「172.0.0.0/8」が反転表示になっていることを確認して [保存] をクリックして、設定内容を保存します。 [閉じる] をクリックし、マルチ PPPoE の設定画面に戻ります。
- 7 「接続先設定」の [ドメイン追加] をクリックして、「接続先設定」画面を表示させます。
- 8 「接続先設定」画面の「ドメイン名」に「.flets/」を入力して、[追加] をクリックし、同様に「ドメイン名」に「.connect」を入力して [追加] をクリックすると、リストに登録されます。
- 9 リストに登録された「.flets/」「.connect」が反転表示になっていることを確認して [保存] をクリックし、設定内容を保存します。 [閉じる] をクリックし、PPPoE の設定画面に戻ります。
- 10 [保存] をクリックして、設定内容を有効にします。
- 11 [Advanced] をクリックし、「その他各種設定」をクリックすると、「その他各種設定」画面が表示されます。
- 12 「UPnP」の「UPnP を使って本製品の設定を変更する」にチェックを付け、[保存]をクリックして、 設定内容を反映させます。

以上で、フレッツ・コネクトを利用するための本商品の設定は終了です。 ネットワークコミュニケーションソフトを起動して、フレッツ・コネクトをご利用ください。



ダイレクト PPPPoE 接続でフレッツ・コネクトを使用する場合は、「フレッツ・コネクト」セットアップガイドをご覧ください。



- ・フレッツ・コネクトをセッション 1 に設定した場合は、Windows® Messenger や MSN® Messenger などのメッセンジャーソフトはご利用になれません。
- ・フレッツ・コネクトの詳細は、フレッツ・コネクトの説明書などをご覧ください。

●フレッツ・コミュニケーション(NTT西日本)を利用する

フレッツ・コミュニケーションは、Bフレッツ、フレッツ・ADSLをご利用のお客さま同士による、IP電話機能などの音声・映像・データによる多彩な通信サービスを提供します。簡単な番号(コネクトID)により相手先のIPアドレスを意識することなく接続できます。「フレッツ・コミュニケーション」を利用するには、「セッション2」に設定を行うことで利用可能になります。

例:通常のプロバイダへの接続設定を「セッション1のアカウント1」に、「フレッツ・コミュニケーション | への接続設定を「セッション2のアカウント2|に設定する。

- 1 P.74の手順1~3をご覧になり、通常のプロバイダへの接続設定を行います。
- 2 次にフレッツ・コミュニケーションの設定を行います。 「PPPoE 設定」で「アカウント 2」をクリックします。
- 3 接続指定は「セッション 2」を選択し、フレッツ・コミュニケーションで使用する「ユーザ名」「パスワード」をそれぞれ入力します。「DNS」は「自動取得」を選択します。



「セッション 2」を選択すると、「接続先設定」の設定ができるようになります。

- 4 「接続先設定」の [IPアドレス追加] をクリックして、「接続先設定」画面を表示させます。
- 5 「接続先設定」画面の「ネットワーク」に「219.111.224.0/20」を入力し、[追加] をクリックする と、リストに登録されます。
- 6 リストに登録された [219.111.224.0/20] が反転表示になっていることを確認して [保存] をクリックし、設定内容を保存します。 [閉じる] をクリックして、マルチ PPPoE の設定画面に戻ります。
- 7 「接続先設定」の [ドメイン追加] をクリックして、「接続先設定」画面を表示させます。
- 8 「接続先設定」画面で「ドメイン名」に「.flets-c.jp」を入力して[追加]をクリックすると、リストに登録されます。
- 9 リストに登録された「.flets-c.jp」が反転表示されていることを確認して[保存]をクリックして、設定内容を保存します。[閉じる]をクリックし、マルチ PPPoE の設定画面に戻ります。
- 10「保存」をクリックし、設定内容を有効にします。
- 11 [Advanced] をクリックし、「その他各種設定」をクリックして、「その他各種設定」画面を表示させます。
- 12「UPnP」の「UPnPを使って本製品の設定を変更する」にチェックを付け、セッション2を選択し、 [保存]をクリックして、設定内容を保存します。

以上で、フレッツ・コミュニケーションを利用するための本商品の設定は終了です。 ネットワークコミュニケーションソフトを起動して、フレッツ・コミュニケーションをご利用ください。



- ・UPnP を使用するセッションをフレッツ・コミュニケーションで接続するため、Windows® Messenger や MSN® Messenger などのメッセンジャーソフトはご利用できません。
- ・フレッツコミュニケーションの詳細は、フレッツコミュニケーションの説明書などをご覧ください。

●複数固定IPサービスを利用するには(Unnumbered利用)

各プロバイダが提供する複数固定IPアドレスサービスを利用することにより、プロバイダから割り当てられた複数のグローバル固定IPアドレスを本商品および本商品に接続されたパソコンにそれぞれ設定して、サーバ公開などが可能になります。

例:本商品の元の設定…IPアドレスが「192.168.1.1」サブネットマスクが「255.255.255.0」

| 項目名 | プロバイダからの情報 |
|----------|-------------------------------|
| IPアドレス | XXX.000.00.113~XXX.000.00.120 |
| サブネットマスク | 255.255.255. ♦♦♦ |
| DNS サーバ | 12.34.56.12 |

設定するパソコンの IP アドレスを「XXX. ○○○. □□□.115」と設定したい場合

- 1 「WAN 側設定」 「PPPoE」画面から「PPPoE/Unnumbered IP」を選択し、[次へ]をクリックして画面を表示させます。
- 2 任意のアカウントを選択して、「PPPoE接続名」、「ユーザ名」、「パスワード」を入力します。
- 3 IPアドレスは「Unnumbered IP」のラジオボタンをクリックし、以下のように設定します。

・ルータIP → [XXX.○○○.□□□.114] と入力します。

(プロバイダから割り当てられた2番目のIPアドレスが入ります)

・サブネットマスク→「255.255.255.◆◆◆」と入力します。

・タイプ → 「Unnumbered IP」を選択します。

- 4 優先 DNS サーバのラジオボタンをクリックして、「「12.34.56.12」と入力します。
- 5 「保存」をクリックします。
- 6 設定するパソコンの固定 IP アドレスを以下のように変更します。
 - ·IPアドレス → [XXX.○○○.□□□.115] (設定したいIPアドレス)
 - ・サブネットマスク→ 「255.255.255. ◆◆◆」
 - ・デフォルトゲートウェイ → 「XXX. ○○○ . □□□ .1 14」(ルータの IP アドレスと同じ)



変更方法は各OSの取扱説明書をご覧ください。

7 本商品の設定画面を再度見る場合は、ブラウザ画面で入力する数値を、「WAN側設定」で設定した「XXX. ○○○. □□□.114」を入力します。

詳しくは、「PART3設定ユーティリティを見てみよう」「PPPoE接続の場合」(P.33)をご覧ください。



Unnumbered を利用する場合は、LAN(パソコン側)に固定 IP アドレスを設定する必要があります。

社内LANとして使用するには

本商品はSOHOのLAN内のローカルルータとして使用する「ローカルオフィス」機能(P.42)を選択し、ネットワークを分けることができます。

●設定の流れ

- 1 LAN 側の設定をする。
- 2 本商品をローカルオフィスモードにする。
- 3 本商品の上位にあるルータをスタティックルート設定にする。 ※上位にあるルータの設定は、上位ルータの取扱説明書をご覧ください。

ここでは次のネットワーク環境を例として説明しています。


| | ネットワーク・アドレス | サブネットマスク |
|---------------------|---------------|---------------|
| 既存の LAN(ルータの WAN 側) | 192.168.1.0 | 255.255.255.0 |
| 追加するLAN(ルータのLAN側) | 192.168.2.0 | 255.255.255.0 |
| WAN側IPアドレス | 192.168.1.100 | _ |

※値はすべて一例です。実際に入力する値は、ご使用の環境に合わせてください。

●LAN側の設定

上位ルータのネットワークと本商品のLAN側ネットワークが重複する場合にLAN側の設定を変更する必要があります。ここではLAN側IPアドレスの変更方法について説明します。

例:これからつなぐ上位ルータとネットワークが重複するため、「192.168.1.1」を「192.168.2.1」に変更する。




※接続例のサブネットマスクは、すべて「255.255.255.0」です。



LAN側の設定をするときは本商品と上位ネットワークとは接続しないで行ってください。

1 設定画面から「LAN側設定」をクリックし、下記の項目を設定します。



- ① LAN側IPアドレスは、本商品のLAN側のIPアドレスを入力します。
 - 例:192.168.2.1 (工場出荷時「192.168.1.1」から変更した場合)
- ② サブネットマスクは本商品の LAN 側ポートに付けるサブネットマスクを入力してください。 例:255.255.255.0
- 2 [保存]をクリックします。LAN側の設定が保存されます。




- ・[保存]をクリックすると、LAN側のIPアドレスが変更され、ユーティリティ設定画面が表示されなくなります。再度ユーティリティ画面を表示させるには、変更した LAN側IPアドレス (例では192.168.2.1)をブラウザのアドレス欄に入力し、[移動]をクリックすると表示されます。表示できない場合は、ルータの電源を入れ直してください。
- ・パソコンのIPアドレスは自動取得に設定します。

以上で本商品のLAN側IPアドレスの設定ができました。次に「ローカルオフィスモードの設定」(次ページ)を行います。

●ローカルオフィスモードの設定

本商品が工場出荷状態のままのときは、追加するLANは以下のアドレス構成となり、動作モードはWAN側IP(自動取得)モードになっています。ここでは「WAN側設定」で本商品をローカルオフィスモードに変更して、WAN側IPアドレスを設定する方法で説明します。



- 1 本商品を上位ネットワークに接続します。
- 2 本商品に接続しているパソコンを起動します。
- 3 本商品の設定ユーティリティを開き、画面左側のメニューから [WAN] 「LOCAL OFFICE」をクリックします。(P.42)
- 4 必要な設定内容を入力します。



- ①本商品のWAN側ポートに付ける「IPアドレス」(例:192.168.1.100)を入力してください。
- ②「サブネットマスク」(例:255.255.255.0) を入力してください。
- ③「ゲートウェイ」(例:192.168.1.1)を入力してください。「ゲートウェイ」は、本商品がつながっている上位のルータと同じIPアドレスを入力します。
- ④「優先 DNS サーバ」は、ISP または社内にある DNS サーバの IP アドレスか、プロバイダから指定された DNS アドレスを入力してください。
- 5 [保存]をクリックします。
- 6 上位のルータに、本商品に対するスタティックルーティングの設定を行います。
 - | 上位のルータの設定については、各ルータの管理者にご確認ください。

以上でローカルオフィスモードに設定することができました。


その他のルーティング設定例

ここでは本商品の下位にルータを追加する場合を説明します。


● スタティックルートの設定

隣接するルータが RIP に対応していない場合は、手動で通信経路を指定します。

例:「ネットワーク・アドレス:192.168.3.0、サブネットマスク:255.255.255.0」というネットワーク を追加する。



1 画面左側のメニューから「Advanced」 - 「ルーティング」画面を開き、以下の設定を行います。



- ① 「接続先ネットワーク」は、通信の宛先となるネットワークのアドレスを入力してください。 (例:192.168.3.0)
- ②「サブネットマスク」は、「接続先ネットワーク」欄に入力したアドレスのどこまでがネットワークアドレスであるかを表す数値です。 (例:255.255.255.0)
- ③「ゲートウェイ」は、「接続先ネットワーク」欄と「サブネットマスク」欄で指定した宛先への経路となる、下位に追加するルータの WAN 側 IP アドレスを入力してください。 (例: 192.168.1.100)

④「メトリック」は、データが届くまでの間にあるルータの数(本商品を含む)を入力します。 (例:2 を入力)



WAN側設定で「ローカルオフィス」モードに設定した場合では「Interface」が追加で表示されます。お使いの環境にあわせて「WAN」または「LAN」を選択します。




- 3 [追加]をクリックし、「スタティックルーティングテーブル」画面に設定が追加されます。
- 4 表示を反転していることを確認して、[更新] をクリックし、設定を反映させます。

● RIPの設定

LAN側の別途ルータが存在する場合は、そのルーティング経路を本商品に設定する必要があります。本商品はダイナミックルーティングプロトコルである RIP 機能に対応していて、隣接するルータと RIP によって、自動的に経路の情報を交換できます。



- ・隣接するルータが RIP に対応していないときは、手動でルート設定をする必要があります 〈「スタティックルートの設定 | (前ページ)〉。
- ・本製品の RIP 機能は LAN 側のみに設定できます。
- 1 画面左側のメニューから [Advanced] 「ルーティング」をクリックし、「RIPv1 を使用する」に チェックを入れます。



- 3 [保存] をクリックします。
- 4 [更新] をクリックして、設定を反映させます。
 - ローカルオフィスモード時は、RIP は使用できません。 メモ

トラブルや疑問があったら

本商品を使っていて「困ったな」「うまく動かない…」と思ったとき、疑問があったときは、このPARTで解 決方法を探してください。

解決のステップ

1. 取扱説明書や契約書を確認する。管理者に確認する



▶ それでも解決しないときは…

2. この PART の Q&A を確認する

【トラブルは?】

- ●インターネットに接続できない
 - ①プロバイダとの契約や回線工事は完了していますか?
 - ②電源は入っていますか?
 - ③モデム⇔インターネット側への回線は正しく接続されていますか?
 - ④ケーブル(モデム⇔本商品⇔パソコン)は正しく接続されていますか?
 - ⑤その他の接続は大丈夫ですか?
 - ⑥パソコンのネットワークアダプタは正しく動作していますか?
 - (7)パソコンのネットワーク設定は正しく行われていますか?
 - ⑧プロバイダからの入力事項を正しく設定しましたか?
 - ⑨ Web ブラウザの設定は正しいですか?
- ●パソコン同十がつながらない
 - ファイルやプリンタが利用できるようにネットワーク設定をしましたか?
- ●本商品の設定ユーティリティが起動しない
- ●本商品の設定ユーティリティにログインできない
- ●ファームウェアのアップデートに失敗した

【疑問は?】

- ●パソコンの IP アドレスを調べたい
- ●本商品のパスワードを変更したい
- ●最新のファームウェアを入手してアップデートしたい
- ●本商品の設定のバックアップを取る。元に戻す
- ●本商品を再起動する
- ●本商品を工場出荷時の状態にもどす



▶ それでも解決しないときは…

3. コレガのホームページの情報を活用する



→ それでも解決しないときは…

4. サポート窓口に問い合わせてみる

取扱説明書や契約書を再確認する/管理者に確認する

本書以外にもプロバイダ契約時の設定取扱説明書、モデムの取扱説明書、パソコンに付属の取扱説明書をお手元にご用意ください。ネットワークにつながらない原因は複雑なため、本商品の設定が正しくても、他の設定が間違っていたり、外部の装置の問題で正しくつながらないこともあります。下記の「インターネットに接続できない」の項目をすべて確認してもつながらない場合は、プロバイダ、パソコンのメーカなどに問い合わせてみてください。なお、企業でお使いの方はネットワークの設定がオフィスによって決められていることがあります。接続できない場合はネットワーク管理部門や部内のネットワーク管理者などに確認してください。

A&Q

●インターネットに接続できない

以下の項目については、順番に確認し、□にチェックを付けてください。

| ①プロバイタとの契約や回線工事は完了していますか? |
|----------------------------------|
| B フレッツまたはフレッツ・ADSL +対応プロバイダなどの場合 |
| □回線適合調査でサービス可能と認定され、工事は完了したか |

□Bフレッツまたはフレッツ・ADSLに対応したプロバイダの工事は完了したか

②電源は入っていますか?

各接続機器の電源LEDがついているか、またはACアダプタなどが外れていないかを確認してください。
□ ADSL モデムまたは回線終端装置などに電源が入っているか(ACアダプタが外れていないか)
□本商品に電源が入っているか(ACアダプタが外れていないか)

③モデム⇔インターネット側への回線は正しく接続されていますか?

□モデム(ADSLモデム、回線終端装置)とケーブル(電話回線用モジュラケーブル、同軸ケーブル、 光ケーブル)が正しく接続されているか 詳しい接続については、モデムや回線終端装置に付属の取扱説明書をお読みください。

④ケーブル(モデム⇔本商品⇔パソコン)は正しく接続されていますか?

- □本商品と ADSL モデムまたは回線終端装置は LAN ケーブルで正しく接続されているか本商品とモデムが正常に接続されていると WAN LED が点灯します。点灯していない場合は、ケーブルを差し直すなどしてみてください。また、モデムにMDI/MDI-Xを切り替えるスイッチがあれば切り替えてみてください。
- □本商品とパソコンは LAN ケーブルで正しく接続されているか パソコンと本商品が正常に接続されている場合は、パソコンに電源が入っていると本商品の前面にある各 LAN ポートの Link/Act LED が点灯します。パソコンに LAN ボードまたは LAN カードがきちんと挿入されているか、LAN ポートに正しくケーブルが接続されているかも再度確認しましょう。

⑤その他の接続は大丈夫ですか?

フレッツ・ADSL の場合

□スプリッタの出力ポートの接続は正しいか(電話用と ADSL モデム用があります) ADSL モデム、スプリッタの取扱説明書をご覧になり確認してください。

⑥パソコンのネットワークアダプタは正しく動作していますか?

□パソコンのネットワークアダプタのドライバの設定は正しいか 「PART2 ネットワークに接続しよう」「パソコンのネットワーク設定をしよう」(P.7)をご覧になり、パソコンのネットワークアダプタが正常に動作していることを再度確認してください。

(ア)パソコンのネットワーク設定は正しく行われていますか?

□パソコンの TCP/IP が正しく設定されているか

「PART2 ネットワークに接続しよう」「パソコンのネットワーク設定をしよう」(P.7)をご覧になり、パソコンの TCP/IP が正しく設定されていることを再度確認してください。

□割り当てられた固定IPアドレスなどが設定されているか

プロバイダから複数の固定IPアドレスを割り当てられている場合は、下記の手順でそれぞれのパソコンのネットワーク設定を行ってください。

・Windows XPの場合(P.7)

「TCP/IPプロトコルを確認する」の手順7「インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ」画面で、割り付けられた「IPアドレス」「サブネットマスク」「ゲートウェイ」を設定してください。

・Windows 2000 の場合 (P.10)

「TCP/IPプロトコルを確認する」の手順5「TCP/IPのプロパティ」画面で、割り付けられた「IPアドレス」「サブネットマスク」「ゲートウェイ」を設定してください。

・Windows Me / 98SEの場合(P.14)

「TCP/IPプロトコルを確認する」の手順5「TCP/IPのプロパティ」画面で、割り付けられた「IPアドレス」「サブネットマスク」「ゲートウェイ」を設定してください。

⑧プロバイダからの設定事項を正しく入力しましたか?

□契約時の設定事項を本商品およびパソコンに正しく入力したか

「PART2 ネットワークに接続しよう」「本商品の設定をしよう」(P.21) で行ったプロバイダからの設定事項をすべて設定ユーティリティに正しく入力しないとインターネットには接続できません。パスワードは入力を間違っても画面上で確かめることができませんので、再度入力をやり直してみてください。大文字/小文字が区別される場合もありますので注意してください。

⑨ Web ブラウザの設定は正しいですか?

□ Web ブラウザの設定項目は正しいか

Webブラウザの設定についてはプロバイダ契約時の取扱説明書、パソコンに付属の取扱説明書やOSのヘルプなどをご覧ください。

Windows 98SEをお使いの場合、はじめてインターネットに接続すると、インターネット接続ウィザードが表示されます。その場合、次の手順で設定してください。

- 1 「インターネット接続を手動で設定するか、ローカルエリアネットワーク(LAN)を使って接続します」をクリックし、「次へ」をクリックします。
- 2 「ローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します」をクリックし、[次へ] をクリックします。
- 3 「プロキシーサーバーの自動検出」のチェックボックスをクリックしてチェックを外します。
- 4 「インターネットメールアカウントの設定」画面で「いいえ」をクリックし、[次へ] をクリックします。
- 5 「完了」をクリックします。

パソコンをダイヤルアップ環境で利用されていた方は、お使いの OS によっては Web ブラウザの設定を変更する必要があります。プロバイダ契約時の取扱説明書、パソコンに付属の取扱説明書や OS のヘルプなどをご覧ください。

●パソコン同十がつながらない

・ファイルやプリンタが利用できるようにネットワーク設定をしましたか?

□パソコンのネットワーク共有サービスの設定を行う

本商品のLANポートに接続されたパソコン同士がデータのやり取りをするには、共有ネットワーク の設定が必要です。複数台のパソコンでデータのやり取りをする場合、Windows では Microsoft ネットワーク共有サービスを使ったワークグループ接続(ピアツーピア接続)が一般的です。設定方 法については、各OSのヘルプをご覧ください。

●本商品の設定ユーティリティが起動しない

・パソコンのネットワーク設定は正しくできていますか?

□パソコンの TCP/IP が正しく設定されているか

「PART2 ネットワークに接続しよう」「パソコンのネットワーク設定をしよう」(P.7) をご覧にな り、パソコンの TCP/IP が正しく設定されているか再度確認してください。

- ・プロキシサーバを使う設定になっていませんか?
 - □ Web ブラウザのプロキシサーバの設定は正しいか 「PART2 ネットワークに接続しよう| [Webブラウザの設定をしよう| (P.18) をご覧になり、Web ブラウザでプロキシサーバを使用しない設定にしてください。
- ・すでにフレッツ・ADSL / B フレッツに接続している場合は

これまでパソコンにADSLモデムなどを直接接続して、フレッツADSL/Bフレッツに接続していた場 合は、次の点を確認してみてください。

□ Windows XPで、PPPoE 接続の設定がされていませんか? Windows XPの「コントロールパネル」-「ネットワーク接続」で、「広帯域」の接続が作成されて いると、ルータの設定ができません。「広帯域」の接続を削除してください。

□「フレッツ接続ツール」を使用していませんか?

NTTより配布されている「フレッツ接続ツール」を使用して、フレッツ・ADSL / B フレッツに接 続するように設定されていると、ルータの設定ができません。「フレッツ接続ツール」を削除してく ださい。

●本商品の設定ユーティリティにログインできない

・別のパソコンがログインしていませんか?

別のパソコンがログインしていないか確認してください。別のパソコンがログアウトしたら、もう一度ロ グインしなおしてください。

・パスワードを忘れた

本商品を工場出荷時の状態に戻してください。パスワードがクリアされます。本商品を工場出荷時の状態 に戻す方法は、このPARTの「本商品を工場出荷時の状態に戻したい(初期化)」(P.94)をご覧くださ い。パスワードを設定したい場合は、このPARTの「本商品のログイン名(ユーザ名)、パスワードを変 更したい」(P.89)をご覧になり、再設定してください。



本商品を工場出荷時の状態に戻すと、パスワードだけでなく、今まで設定していた情報がすべて |<u>≱意</u>| 消えてしまいます。再設定してください。

●ファームウェアのアップデートに失敗した

本商品を工場出荷時の状態に戻してから、再度、ファームウェアのアップデートを行ってください。本商品を 工場出荷時の状態に戻す方法は、このPARTの「本商品を工場出荷時の状態に戻したい(初期化)」(P.94)を ご覧ください。




本商品を工場出荷時の状態に戻すと、今まで設定していた情報がすべて消えてしまいます。再設 定してください。

●パソコンのIPアドレスを調べたい


本商品よりパソコンに割り当てられたIPアドレスを調べる場合は、次の方法で行ってください。Windows以 外の OS については、OS のヘルプや取扱説明書をご覧ください。

■ Windows XP / 2000 の場合

- [スタート] 「すべてのプログラム」(Windows 2000の場合は「プログラム」) 「アクセサリ」-「コマンドプロンプト」をクリックします。
- キーボードから「ipconfig」と入力して、「Enter」キーを押します。パソコンのIPアドレスが表示さ れます。




IPアドレスを確認します。



■ Windows Me / 98SE の場合


- [スタート] 「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
- 「名前」の欄に「winipcfg」と入力して、[OK] をクリックします。
- パソコンで使用しているネットワークアダプタを選択します。パソコンのIPアドレスが表示されます。 正しく表示されない場合は、「解放」をクリックした後、「すべて書き換え」をクリックしてください。



●本商品のログイン名(ユーザ名)、パスワードを変更したい


本商品のログイン名(ユーザ名)、パスワードは、次の手順で変更できます。

1 設定ユーティリティを起動し、画面左側のメニューから [Password] をクリックします。





- ・工場出荷時の状態では、パスワードは設定されていません。
- ・入力したパスワードは、画面上では「●」または「*」で表示されます。入力ミスのないよう に注意してください。また、「"」および「"」以降に入力した文字は、保存されません。
- 2 ネットワークパスワード入力画面が表示されるので、新しいユーザ名とパスワードを入力して [OK] を クリックします。



●最新のファームウェアを入手してアップデートしたい


本商品の機能強化のため、予告なくファームウェアのバージョンアップを行うことがあります。最新のファームウェアは当社のホームページ(http://corega.jp/)から入手してください。



- ・更新するファームウェアのバージョンによっては、更新前のお客様が設定されたデータが反映できない場合があります。
- ・ファームウェアをアップデートする前に、本商品の設定内容をメモしておいてください。
- ・ファームウェアをアップデート中は、他の操作を行ったり、本商品の電源を切ったりしないでください。ファームウェアのアップデートに失敗したり、故障の原因となる場合があります。

ここでは例として「C:\text{C:\text{\text{\text{corega}}}} を作成し、ダウンロードしたファームウェア「firm.img」(ファイル名は実際とは異なります)を保存した場合で説明します。


- 1 設定ユーティリティを起動し、画面左側のメニューから [Status] をクリックします。
- 2 「ファームウェア更新〕をクリックします。



3 [参照] をクリックします。



4「C:\forega」内の「firm.img」を選択し、[開く]をクリックします。



注意

ここで紹介している手順は例です。実際の手順では、ダウンロードしたファームウェアを解凍した場所からファームウェアを選択してください。

5 パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してから「更新」をクリックします。



6 次のダイアログボックスが表示されたら [OK] をクリックします。ファームウェアの更新処理が開始されます。



ファームウェアのアップデート中は、ユーティリティを強制的に終了させないでください。故障 の原因になる恐れがあります。

7 次のダイアログボックスが表示されたら本体前面の Status LED が消灯していることを確認し [OK] をクリックします。



- 8 「ウィンドウは、表示中の Web ページにより閉じられようとしています。このウィンドウを閉じますか?」と表示されたら[はい]をクリックします。
- 9 Init スイッチを使って本商品の設定を工場出荷時に戻してください。詳しくは「本商品を工場出荷時の 状態に戻したい(初期化)」(P.94)をご覧ください。

以上で、ファームウェアの更新は終了です。

●本商品の設定のバックアップを取りたい/元に戻したい

現在の設定内容をバックアップし、何らかの原因で設定内容が壊れたりした場合に、保存してあるバックアップファイルを使用して、設定を元に戻すことができます。

■バックアップを取る

- 1 設定ユーティリティを起動し、画面左側のメニューから [Status] をクリックします。
- 2 [設定保存] をクリックします。
- 3 下画面が表示されたら、[保存] をクリックします。



4 「名前を付けて保存」ダイアログボックスが表示されますので、保存先を指定して [保存] をクリックします。





ファイル名は任意につけることができます。

■元に戻す


「最新のファームウェアを入手してアップデートしたい」(P.90)と手順は同じです。手順4のファイルを選択するときに、上記「保存したい」で保存したファイルを選択してください。

●本商品を再起動したい

本商品のシステムを再起動します。設定を変更した場合には、再起動して設定内容を反映させてください。「ファームウェアのアップデート」「工場出荷時の状態に戻す」とは異なりますのでご注意ください。再起動には、次の2つの方法があります。


■ Init スイッチを使う

- 1 本商品の電源が入っている状態で、クリップなど堅くて先の細いものを使用し、本商品背面にある Init スイッチを約3 秒程押します。 Status LED が点灯します。
- 2 LEDがすべて消灯して、Power、接続されているLAN側100M・Link/Act、WANのLEDが再度点灯したら、再起動の終了です。




■設定ユーティリティを使って再起動する

- 1 設定ユーティリティを起動し、画面左側のメニューから [Status] をクリックします。
- 2 [リセット機能] をクリックします。



3「システムリブート」の[実行]をクリックします。




「システムリブートをおこないます。」と表示されるので、[OK] をクリックします。Status LEDが点灯します。LEDがすべて消灯して、Power、接続されている LAN 側の 100M、Link/Act、WANのLEDが再度点灯したら、再起動の終了です。

●本商品を工場出荷時の状態に戻したい(初期化)

本商品を工場出荷時の状態に戻すと今まで設定した情報が初期値になります。重要な設定をしている場合は、設定内容をメモに書き残したり「バックアップを取りたい/元に戻したい」(P.92)をして、後で再設定できるようにしておいてください。工場出荷時の状態に戻すには、次の2つの方法があります。


■ Init スイッチを使う

- 1 本商品の電源が入っていない状態で背面のInitスイッチを押しながら、ACアダプタをコンセントに差し込み、電源を入れます。Initスイッチはクリップなど堅くて先の細いもので押してください。
- 2 そのまま20秒以上Initスイッチを押し続けて、Initスイッチを離します。
- 3 LEDがすべて消灯して、Power、接続されているLAN側の100M、Link/Act、WANのLEDが再度点灯したら、工場出荷時の状態に戻ります。



■設定ユーティリティを使って初期化する

- 1 設定ユーティリティを起動し、画面左側のメニューから [Status] をクリックします。
- 2 「リセット機能」をクリックします。



3 「工場出荷時の状態に戻す」の「実行」をクリックします。



「工場出荷時の状態に戻します。」と表示されたら[OK]をクリックします。 LEDがすべて消灯して、Power、接続されているLAN側の100M、Link/Act、WANのLEDが再度 点灯したら、工場出荷時の状態に戻ります。

コレガのホームページの情報を活用する

コレガのホームページでは、お客様からのよくあるお問い合わせ情報やネットワークの一般知識を分かりやす く解説しているページを公開中です。困っていることを解決するヒントになります。

http://corega.jp/

それでも解決しなかったら…

以上のことをしても解決しなかったときは、弊社サポートセンタにお問い合わせください。問い合わせ先は、付属の「はじめにお読みください」の「製品に関するご質問は…」をご覧ください。

MACアドレスについて

ご契約されているプロバイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機器を事前に申請する必要があります。その場合、ADSLモデムなどに直接接続するネットワーク機器(本商品も含むパソコンなど)のMACアドレスをプロバイダに事前申請してください。WAN側のMACアドレスは本体底面のMACアドレスラベルに記載されております。また設定ユーティリティからWANおよびLANのMACアドレスを閲覧することも可能です。設定ユーティリティ画面左側のメニューから [Status] – [システムデータ] をクリックして、「詳細情報」画面(P.45)をご覧ください。

おことわり

- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社はいかなる責任も負いかねます。

Copyright©2004 株式会社コレガ

coregaは、株式会社コレガの登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。

2004年11月 初版 2006年10月 第三版